
Panasonic

取扱説明書

SDステレオシステム

品番 SC-PM770SD

手動で入力しなくても











MDLP

32 ページ D D

保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、SD ステレオシステムをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(90~92ページ)は、ご使用前に必ずお **読みいただき、安全にお使いください**。お読みになったあとは、保 証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。

源を切っても 「デモ機能」を解除 してください。

RQTV0174-4S

もくじ

65ページ ワイヤレスオーディオキットとつないで 60

お気に入りのラジオ講座は

33

ページ 4

付属品/設置/リモコンの準備 接続のしかた

CD のタイトル情報を取得しよう

101 各部のなまえ

12 SD を楽しもう

14 CD を聞く 聞く 16 SD を聞く

18 SD のプレイリストを聞く

プレイリストを再生する

・50 音順で探して聞く(50 音検索)

20 MD を聞く

22 CD/SD/MD のいろいろな聞きかた

・好きな曲から聞く(ダイレクトプレイ)

・グループごとに聞く(1 グループプレイ)

タイトルから曲を探して聞く

・ 選曲リストから好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)

・曲番号で好きな曲を選んで聞く(プログラムプレイ)

26 · CD を順不同で聞く(ランダムプレイ)

· SD を順不同で聞く(ランダムプレイ)

・ MD を順不同で聞く (ランダムプレイ)

・くり返し聞く(リピートプレイ)

28 ラジオを聞く

放送局を記憶させて聞く

30

24

高速録音)

このマークは高速録音可能を表しています。

32 録音するまえに

34 CD を SD に録る (高速録音)

CD を MD に録る (高速録音)

38 5CD 連続イッキ録り(高速録音) 40l SD に録る

・MD/ラジオをSDに録る

MD に録る


・SD/ラジオを MD に録る

42 好きな曲を選んで録る

> · CD の好きな曲を選んで SD/MD に録る (プログラム録音)

· MD の好きな曲を選んで SD に録る (プログラム録音)

SD の好きな曲を選んで MD に録る (プログラム録音)



36

ページ

48

する

46 SD/MD を編集する

- ユーザープレイリストを作成する
- プレイリストに曲を追加する
- プレイリストから曲を除外する
- プレイリストを解除する
- ・曲をまとめる(グループ)
- ・曲をつなぐ(コンバイン)
- ・曲を分ける(ディバイド)
- 50 ・曲を移動する(ムーブ)
 - ・曲を選んで消す(トラックイレース)
 - ・全曲消す (オールイレース)
 - ・プレイリスト内の全曲を消す (プレイリストイレース)

52 SD/MD にタイトルを付ける

- 文字入力のしかた
- 54 ・録音済みSDにタイトルを付ける
- 56 ・録音済み MD にタイトルを付ける
 - · MD のタイトルをコピーする

58

タイマー

59

時計を合わせる タイマーを使う

- おやすみタイマーを使う
- ・電源の切り忘れを防ぐ(オートオフ) 留守録/おめざめタイマーを使う

D-snap port 対応プレーヤーを

- ・タイマーの動作内容を設定する
- 62 動作させたいタイマーを選ぶ

64

使いこなす 65

本機で再生/充電する パソコンや携帯電話の音楽を聞く/録る 661 MD をダビングする・

ディースナップ ポート

テレビなどの音声を録る/聞く

- ・別売機器を接続する
- ・本機で録るまたは本機で聞く
- 入力レベルを変更する

68 音質・音場効果を楽しむ

- 好みの音質を楽しむ (イコライザー)
- ・低域/高域を調整する(マニュアルイコライザー)
- 豊かな低音で聞く(H.BASS)
- ・より自然な音で聞く(リ.マスター)

ページ

70 便利な機能

- ・時間やタイトルなどの情報を見る (ディスプレイ)
- 表示部の明るさを変える (ライトモード)
- ·CD(12 cm)が入っているトレイを 確認する(CD チェック)
- 71 ・ヘッドホンで聞く
 - 一時的に消音する(ミューティング)
 - · SD を初期化する(フォーマット)

本機の設定を変える、情報を見る

- リモコンモードを変更する
- ・デモ機能を入/切する 73
 - · IP アドレスを手動で設定する
 - · DNS サーバーを手動で設定する
 - プロキシを設定する
 - ・IP アドレスなどを確認する
 - · CD データベース の接続を設定する
 - ・システムソフトの情報を確認する
 - ・本機のシステムソフトを更新する

要 75 76

74

SD

初期化

なとき

D-snap port

別売品のご紹介

CD について

SD について

78| **MD** について

79 著作権について

801 区点コード一覧表

84 Q&A (よくあるご質問)

851 こんな表示が出たら

故障かな!? 87


891 主な仕様 お手入れ 保管

931 さくいん

94 保証とアフターサービス



「デモ機能」を 解除してください。



BOTV0174

付属品/設置/リモコンの準備

付属品を確認してください










[RSA0007-L1]

□ FM 簡易型アンテナ(1本)
□ AM ループアンテナ(1本) [N1DAAAA00001]

□ 電源コード(1 本) [RJA0012-1A]

本機はこのように置きます

SD ステレオシステム (SC-PM770SD)



スピーカー センターユニット スピーカー (SB-PM770) (SA-PM770SD) (SB-PM770)

センターユニットとスピーカーは 1 cm 以上 離してください。

■ スピーカーについて

- ■スピーカーは右・左とも同じ形です。どちらに 置いても同じです。
- ●付属のスピーカー以外はご使用になれません。 他のスピーカーを使用すると、故障の原因にな るほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が 得られません。
- ●スピーカーは防磁設計ではありません。 テレビやパソコンなどの近くに置かないでくだ
- ■スピーカーネットは取り外しができません。

リモコンはこのように使います


■ 乾電池(付属)の入れかた

リモコンのうら面


ふたのふちを押しながら 開ける



■ リモコンの使いかた







□ リモコン(1 コ) 【N2QAYB000148】 □ リモコン用乾電池 (単3形、2本)

付属品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。詳し くは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

お知らせ

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、2007 年 1 月現在の品番です。品番は変更されることがあります。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

■ よりよい音響効果を得るために

音はスピーカーの置きかたによって変わります。 例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。 下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- ●しっかりした、平らで安定した場所に設置する。
- ●左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする。また周りの反射をできるだけ少なくする。例)左右は壁から離す。堅い壁やガラス窓には厚地のカーテンなどを掛ける。
- 左右のスピーカーの間隔を広げる。
- ●後ろの壁から5 cm 以上離して設置する。
- ●鑑賞時の耳の位置と同じくらいの高さにスピーカーを設置する。

お願い

- ◆大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- ●通常の使用時でも以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります。)
 - 音がひずんだとき
 - 音質を調整するとき

■ 使用上のお願い

- ●受信部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。
- ●受信部と送信部のほこりに注意。

■ 本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの動作距離が短くなることがあります。

■ 他の機器のリモコンで本機が誤動作するとき リモコンモードを変更してください。 (『倉子 72 ページ 「リモコンモードを変更する」) ∕ 移動するときはまず、 CD やSD カード、MD を すべて取り出しておくのね♪




本機を移動するとき

- ① CD、SD カード、MD をすべて取り出す。
- ② [電源 6/1] を押して電源を切る。
- ③ "Goodbye!" の表示が消えてから電源プラ グを抜く。
- ●上記操作を行わないと、故障の原因になることがあります。

接続のしかた


<u>1</u> AM ループアンテナ

つないだあと、実際に放送を受信してみて(です 28ページ)雑音の少ない位置に置きます。



- **こんな機器もつなげます** (© 64 ~ 66 ページ)
 - D-snap port 対応プレーヤーを本機で再生/充電する
 - ●パソコンや携帯電話の音楽を聞く/録る
 - D-snap port 差し込み部へ
 - ●MD をダビングする・テレビなどの音声を録る/ 聞く
 - AUX 端子へ


■ インターネットに接続する(『2音 8 ページ)



カチッと音が するまで差し込む

~LAN ストレートケーブル(市販)

電源を切っても 表示部が光る!?




LAN (10/100)

5 デモ機能

電源「切」の状態で表示部が点灯する(デモ機能)ときは、デモ機能を解除してください。

リモコンで操作するときは (© 72ページ「デモ機能を 入/切する」)



デモ機能動作中に ("デモ解除" と 表示されるまで 押したままにする 左記操作をするたびに

2 FM 簡易型アンテナ

つないだあと、実際に放送を受信してみて(*©* 28 ページ) 雑音の少ない位置で、壁や柱にテープで止めます。



<u>3</u> スピーカーコード

端子とコードをつなぎます。

■ 外すとき


スピーカープラグを持って引き抜く。 本体を押さえながら引き抜きます。 (コードを引っぱらない)



AC λ.λη~ (SB-PM770) (SB-PM770) (SC) (

お知らせ

本機の時計を合わせる (です 58 ページ)とデモ 機能は自動的に動作しな くなります。



家庭用電源コンセント (AC100 V、50/60 Hz)

4 電源コード

電源コードは最後に接続します。

●電源コードを抜くときは…



① 電源 6/1

押して 電源を切る

② "Goodbye!" の表示が消え てから抜く

CD のタイトル情報を取得しよう

インターネットに接続することで、最新の Gracenote® データベースから、CD のタイトル情報を取得することができます。(เชื 右ページ [Gracenote® データベースについて |)


情報を取得したCDからSDやMD*に録音した場合、タイトル情報も記録されます。

- ※MDには、読みがな(半角文字)の情報のみ記録されます。
- ※CD のタイトルが取得できた場合でも、まれに読みがな(半角カナ)の情報が付加されない場合があります。 この場合は手動で読みがなを入力してください。(☑ 52 ページ)



必要な環境と機器を確認します

●インターネットに常時接続できる環境(ADSL など) モデムやブロードバンドルーター、スプリッター、ケーブルなどは、回線業者やプロバイダーとの契約 をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。



- LAN ケーブルを接続すると、表示部に "LAN" が表示されます。
- モデムにブロードバンドルーター機能があり、モデムポートに空きがない場合は、ハブを接続します。 ブロードバンドルーター機能がない場合は、ブロードバンドルーターを接続してください。

お願い

_____ LAN 端子には、LAN ケーブル以外のケーブル (電話のモジュラーケーブルなど) を挿入しないでください。 故障の原因となります。

機器の設定などを確認します

● 接続する機器の取扱説明書もお読みください。

- ルーターの設定
- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」(IP アドレスを自動的に割り当てる設定)をおすすめします。通常は「有効」に設定されていますので、変更する必要はありません。
- ルーターなどのセキュリティー設定によっては、本機からインターネットに接続できないことがあります。

■ 本機の設定

- ルーターの DHCP サーバー機能を「有効」に設定している場合、本機はお買い上げ時の設定のままでお使いいただけます。
- ■固定IPアドレスを割り当ててネットワークに接続する場合など、ルーターの設定によっては、本機側の設定を変更する必要があります。(です73ページ)

グレースノート Gracenote®データベースについて

Gracenote®データベースとはCDのタイトル情報を検索するためのデータベースです。

本機をインターネットに接続すると…

インターネットを通じて最新の Gracenote サーバーにアクセスし、CD のタイトルやアーティスト情報などを取得することができます。本機ではトレイに入っている CD (5 枚分まで) の情報を記憶します。トレイを開けたり、電源を切ったりすると、情報は消失します。

■ Gracenote データベースの使いかた

CD を入れたときや、CD の録音を始めるまえなどに、自動的にタイトルを検索します。








■ 取得を止める

タイトル取得中に 押す

■ 取得し直す



■ 複数のタイトル候補が見つかったとき



選び 候補の中から取得したい情報を選び、決定する

([■(停止)]を押すとキャンセル されます。)

- CD データベースで CD のタイトルを取得できなかった場合、タイトル情報は「ディスク 1」や「トラック 01 | (数字は先頭からの順番を表します) などと表示されます。
- Gracenote データベースへのアクセスに時間がかかる場合は、インターネットに正しく接続されているかご確認ください。
- ●CD によっては、情報が似ている他の CD タイトル情報を取得することがあります。
- "しばらくお待ちください"と表示された場合は、表示が消えてから取得をやり直してください。
- ●読みがな(半角カタカナ)の情報は、株式会社エイムの YOMI データを利用しています。

動作確認済みの環境や機器、その他の接続方法 (ケーブルネットワークなど) については、下記ホームページにて順次ご案内します。


http://panasonic.jp/support/audio/mini/

■ 免責事項について

- ●当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- ●ルーターのセキュリティー設定をするには、高度なネットワーク知識が必要です。セキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。セキュリティー設定によって発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、各機器の設定・使用方法などに関するお問い合わせには、当社ではお答えできません。

各部のなまえ

☆ などの数字は参照ページです。



お願い

D-snap port 差し込み部や SD 挿入部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないようご注意ください。故障の原因になります。

表示部

画面表示は説明用の例です。




■ スクリーンセーバーについて

10分以上ボタン操作のない状態が続くと、表示がスクリーンセーバー(焼き付け防止用の画面)に切り換わります。この状態で何かボタンを押すとスクリーンセーバーは解除されます。

スクリーンセーバーが働くのは、

- CD/SD/MD の停止中 (オートオフ(で育 59 ページ) を「有効」にしている場合は、 オートオフ機能が優先)
- "FM" / "AM" / "AUX" や "D-snap port" に切り換えてい るとき

リモコン



本書の説明について

- ●リモコンでの操作を中心に説明しています。
- ●表示部の画面は説明のための例です。また、画面の一部を省略している場合があります。

SD を楽しもう

本機では、「SD オーディオフォーマット*」で記録された音楽データを再生したり、録音したりできます。
※ SD アソシエーションにて制定された SD カードのオーディオ規格です。

本機で使用できる SD カード

SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、miniSD カード/microSD カード(専用アダプターが必要)が使えます。

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB まで最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/ で確認してください。

- 高速録音するときは、当社製 SD カードのご使用をおすすめします。
- ■マルチメディアカードは使用できません。





CD から SD への録音は…

● 最大 8 倍速録音!
「高速録音について」 >>> 32 ページ

● CD のタイトル情報をそのまま SD へ! Gracenote データベースで取得した CD のタイトルを SD へ記録することができます。

「Gracenote データベースについて」 >>> 9 ページ

パソコンでも楽しめます!

別売のソフトウェア「SD-Jukebox」を使うと、パソコンで保存・再生などができます。

必要なもの

- ●SD-Jukebox Ver.6 など
- セキュア (著作権保護機能) 対応の SD カードの挿入口を装備した Windows パソコン (パソコンに挿入口がない場合や、セキュア対応でない場合はセキュア対応の USB リーダーライターが必要です)



お知らせ)

● 著作権保護のため、同じ曲をチェックアウト (パソコンから SD へ音楽データを書き込むこと) できる回数には制限があります。



本機で再生できる SD カードは、SD オーディオフォーマットで記録された音楽データ (AAC/WMA/MP3)*のみです。 、

静止画および動画は再生できません。

※ WMA/MP3 は、SD-Jukebox (別売)で作成されたもののみ再生 できます。 (AAC/WMA/MP3 は音声の

(AAC/WMA/MP3 は音声の 圧縮方式です。)

● 本機で D-snap の充電/再生が可能!

「D-snap port 対応プレーヤーを 本機で再生/充電する | **>>> 64 ページ**



外で 聞**く!**

AAC が再生可能な SD オーディオ対応機器 で再生できます。

こんな機器で再生できます

- ●携帯電話 P903i など
- ※ 2007年4月発売予定



詳しい対応機器や機種について

>>> 75 ページ

本機は、SDオーディオ規格に準拠したSD/SDHCメモリーカードの記録・再生に対応していますが、すべてのSD/SDHCオーディオ対応機器との動作互換を保証するものではありません。

動作確認済み機器について、くわしくは下記ホームページにてご確認 ください。

http://panasonic.jp/support/audio/mini/

CD を聞く

■ 再生できるディスクについて



市販の音楽 CD


(CD-DA)







CD-R/CD-RW (WMA/MP3) 再生できません **1** CD を入れる



2

再生方法を選ぶ (1 枚またはすべて)

3 再生する

- 停止する
- 一時停止する ➡
- **曲を飛ばす** (スキップ)

CD高速録音 SD MD

■ 早送り/早戻し **→** する(サーチ)

■ 音量

0

(最小)

11-

50

(最大)



押して好みのトレイを 選ぶ

(電源が入る)

(2)

押してトレイを開けて CD を入れる

押してトレイを閉じる

(手で押して閉めない)

トレイを閉じると、Gracenote データベース (でで 9ページ) で、CD タイトルを自動検索します。 (検索中はタイトル取得ランプが点滅)

●各トレイに CD を入れるには、この操作をくり返す。

- すでにトレイに CD が入っているときは、自 動的に電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- ●ラベル面を上に、図のように正しく置く。 ●CDトレイには、1枚のCDを入れる。

12 cm CD





8 cm CD





停止中に

押して"1 ディスク" または 全ディスク"を選ぶ

押すたびに

1 ディスク

全ディスク

全ディスクランダム ← 1 ディスクランダム

1 ディスク: 😓

1 枚の CD を再生するとき (1 ディスクプレイ)

全ディスク:もるるある 複数の CD を連続再生するとき

(全ディスクプレイ)

全ディスクプレイでは、たとえば、4枚目のト レイから再生を始めた場合 $4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow$ 3の順に再生します。

押す

再生が始まります。

例) 全ディスクプレイ

CD ●オペラ序曲集 **ト**カルメン

1/18 **\$**&&&&

再生中の曲番

0:03 — 再生経過時間

再生ディスク 表示(吃了上記)

■ 好みの CD を再生するには

本体

リモコン



<u>ディス</u>ク 押して

10 秒以内

本体

4#H5#

ディスクを選択 してください

本体

リモコン



押す



押す



再開するには、もう一度押す





押す

押す

再生中/一時停止中

(操作できません)



聞きたい位置まで

押す ■ 残り時間などを 表示する

■ CD を取り出す

押す

(操作できません)

押すたびに内容が 切り換わります。

リモコン

押す

表示切替

(操作できません)

閉めるには、もう一度押す

■ 再生中に他のトレイの CD を入れ換える (CD チェンジ)









押して

押して

押したままにする │ ● CD が入っているトレイを確認するには (🚅 70 ページ [CD チェック |)

SD を聞く

■ 再生できるデータ形式について

「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽データ (AAC/WMA/MP3)* のみ再生できます。

※WMA/MP3 は、SD-Jukebox で作成されたもののみ。 (です 13 ページ)



】 SD カードを 入れる

2 再生する

- 停止する
- 一時停止する 🛶
- **曲を飛ばす** (スキップ)



奥までまっすぐ

差し込む

① 上部を押して ふたを開ける



② SD カード (録音済み) を入れる

miniSD/microSD カードの場合

専用アダプターが必要です。 miniSD カード








③ ふたを閉める

ふたが開いていると、SD を操作できません。

取り出しかた




- ①停止中にふたを開ける。 ②SD カードの中央部を
- 指で押す。(指でつまめ るくらい SD カードが 出る)
- ③まっすぐ引き抜く。
- ④ふたを閉める。
- "SD カードに書き込み中" 表示中や検知ラ ンプ点滅中は絶対にふたを開けたり、SD カ ードを取り出したりしないでください。 SD カードが使えなくなることがあります。
- ▶SD カードを挿入して、ふたを閉めると検知ラン プが点灯します。
- ●SD モードになっているときは、曲数・総再生時 間が表示されます。





押す

再生が始まります。



再牛中の曲番

●タイトルが入力されていないと"トラック001"などと 表示されます。(*OO1"は先頭からの順番を表します)

- すでにSDカードが入っているときは、自動的に 電源が入り再生が始まります。 (ワンタッチプレイ)
- 録音モードの表示について

再生時には、表示部に録音されたモードが表示され

- ●高音質モードで録音した曲のとき: "XP"
- ●標準モードで録音した曲のとき
- ●長時間モードで録音した曲のとき: "LP"

本機以外の機器で録音された曲の場合、表示されな いことがあります。

SD に録るには(『*②* 34 ページ)

本体

リモコン



押す



押す



押す



再開するには、もう一度押す



押す

押す

本体

リモコン

■ 早送り/早戻し する (サーチ)

(操作できません)

再生中/一時停止中

[◄][▶▶]

聞きたい位置まで 押したままにする

■ 残り時間やデータ 形式などを表示 する

(操作できません)

表示切替 押す

押すたびに内容が 切り換わります。

● データ形式は、形式 (AAC/WMA/MP3) とビットレートが表示されます。

SD のプレイリストを聞く

SD に入っている曲は、プレイリスト (曲のまとまり) ごとの再生ができます。 プレイリストには、「アルバムプレイリ スト」や「アーティストプレイリスト」、 好みの曲を集めた「ユーザープレイリ ストーなどがあります。(🖙 右記)

準 備

- 電源を入れる。
- ② SD カードを入れる。
- ③ "SD" に切り換える。









■ 一つ前の画面に戻る



お知らせ

- ●多数のプレイリストが記録されたSD では、読み込みに時間がかかることが あります。
- ●SD のプレイリストごとの最大曲数は 99曲です。
- ●50 音順は、読みの情報に基づいて並ん でいます。

漢字を含むタイトルなどが、本来の読 み通りになっていないときは、読みを 訂正してください。(🖙 54 ページ)

プレイリストの種類

SD 選曲メニュー

Q ALL O PIPE アーティストフ。レイリスト



お気に入りの アルバムやアーティストの 曲が簡単に探せるのね

00

1 (1)



押す

プレイリスト を再生する



選び プレイリスト の種類を選び、 決定する

例) ユーザープレイリストの場合

SD 選曲メニュー QALL O 2 PL ユーザ ーフ レイリスト

1 1



押す

50 音順で 探して聞く

50 音検索

全てのプレイリストや 曲名が50音順に並ん でいるので、プレイリ ストや曲を探すときに 便利です。

(2) 決定

,選び **"50 音検索"** を選び、決定 する

SD 選曲メニュー

50音検索



アルバムプレイリスト アルバム別に曲が集めら れているプレイリストで す。



ユーザープレイリスト 録音後に、ご自分で作っ たプレイリストが集めら れています。(*吃* 46 ページ「ユーザープレイ リストを作成する 1)



全曲

全ての曲が録音した順に 集められています。 プレイリスト(左記)が いずれも選択されていな い場合は、「全曲」が選 択されます。



アーティストプレイリスト アーティスト別に曲が集 められているプレイリス トです。



全てのプレイリスト 全てのプレイリストが録 音した順に集められてい ます。



50 音検索

全てのプレイリストと全 ての曲が50音順に集 められています。



プレイリスト を選び、 決定する

3



選び 曲を選び、 決定する

決定

選んだ曲から順にプレイリスト内 の曲を再生します。

SD ユーザープレイリスト

℡コノハナサクヤ

■東京style

ጨレオン

プレイリストから探す

選び

"プレイリスト検索"を 選び、決定する

選び 曲を選び、 (決定) 決定

決定

プレイリストを選び、 決定する

選び ★ (決定) 🙌 決定

[▶■] でタブを選び、 [▲、▼] でプレイリストを選ぶ < あ か さ た >- タブ

■お気に入りJAZZ ■オペラ序曲集

- ●プレイリスト内の曲は録音した順に並んでいます。
- ●選んだ曲から順にSD の全曲を再生します。

決定する

曲から探す



"トラック検索"を選び、 決定する


3 選び 決定


曲を選び、決定する [►
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
(
(
)
(
(
)
(
(
)
(
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
)
(
)
)
(
)
)
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) [▲、▼] で曲を選ぶ



●選んだ曲から順にSD の全曲を再生します。

MD を聞く





MD を入れる

(電源が入る)



●MD モードになっているときは、曲数・総再生 時間が表示されます。



押す

再生が始まります。

- すでに MD が入っているときは、自動的に電源 が入り再生が始まります。(ワンタッチプレイ)
- MD **で**クラシックキョクシュウ **♪**フィカ゛ロノケッコン 1/18 0:03-- 再生経過時間 MDLP の録音モード表示(です)右記) 再生中の曲番
- ●タイトルが入力されていないと"トラック001" などと表示されます。("001"は先頭からの順番 を表します)

■ MDLP (長時間ステレオ録音/再生) について

MDLP は音声圧縮技術によって長時間(2倍ま たは4倍)ステレオ録音、再生できる方式です。 録音したときのモード(SP/LP2/LP4)に従って 再生します。

再生時には、表示部に録音されたモードが表示さ れます。

- 標準時間録音(ステレオ)した曲のとき: "SP"
- 2 倍長時間録音 (ステレオ) した曲のとき: "LP2"
- 4 倍長時間録音(ステレオ)した曲のとき: "LP4"

MD に録るには(*©* 36 ページ)



再開するには、もう一度押す



(操作できません)



押す

■ MD を取り出す

■ 残り時間などを 表示する

(操作できません)

押す

表示切替 押す

(操作できません)

押すたびに内容が 切り換わります。

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD カード/MD を入れる。
- ③ "CD"/"SD"/"MD"に切り換える。

● CD のとき



(CD を選ぶ場合)



SD のとき



● MD のとき





好きな曲から 聞く

ダイレクトプレイ

CD SD MD

1 b 2 b 3 c DEF

4tc 5tc 6td 6M0 7ts 8tv 9w2

押して 曲を選ぶ

0 n ≥10 n°

選んだ曲から順に再生が始まります。

グループごと に聞く

1 グループプレイ

MD

あらかじめ曲をグループ にまとめてください。 (❤️ 48 ページ) 1

姓モード

停止中に **押して** "1 グループ"を 選ぶ

押すたびに

1 グループ → ランダム ↑ ↓ 再生モードオフ

"GRP" が表示されます。

タイトルから 曲を探して 聞く

CD MD

Gracenote データベースで情報を取得した CDや、MD のタイトルを選曲リストから探して再生することができます。 CD では、トレイごとにディスクタイトルも表示されるので便利です。

Gracenote データベ ースについて (** 9 ページ) MD のタイトル入力 (** 56 ページ) 1



停止中に **押す**

例) CD

CD ディスク選択

オペラ序曲集

曲番(10以上)の選びかた

■ 10 以上のとき(例: 24)

≥10 no → 2n → 4t GH

■ 100 以上のとき (例: 235)

お知らせ)

●プログラム/ランダム設定中 (127 24、26 ページ) は、 ダイレクトプレイできませ ん。各設定を解除してくださ い。

2

MD GRP

G クラシック 1

1-5

3

∰押す

再生が始まります。

■ 途中で止める



■ 解除する



停止中に 数回押して "再生モー ドオフ" を選ぶ。

■ グループを飛ばす (グループスキップ)







2

CD の場合



選び CD を選び、 決定する

決定

3



選んだ曲から順に再生が始まります。

■ 1 つ前の表示に戻る



■ 途中で止める



に再生が始ま **お知らせ**)

- ●プログラム/ランダム設定中 (№ 24、26ページ) は、 選曲リストを表示させること ができません。
- 表示される文字数は 1 タイト ルにつき CD は最大 32 文 字、MD は 100 文字です。

MD の場合

(グループがあるときのみ)



⁾ グループを選び、 決定する

、決定

- ●全てのトラックタイトルの中から 曲を選ぶ場合は"トラック選択"を 選ぶ
- ●グループがないときは、手順3へ

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD カード/MD を入れる。
- ③ "CD"/"SD"/"MD"に切り換える。
 - CD のとき



SD のとき



MD ►/II

● MD のとき



選曲リストから 好きな曲を 選んで聞く

プログラムプレイ

CD SD MD

好みの曲を選んで、好 きな順に聞くことがで きます。

1 曲から、最大 24 曲 まで予約できます。 1

プログラム

停止中に **押す**

例) CD

CD PGM P:00 デ イスク 1 T: 0

(2)



押す





CD/プレイリストの種類 (SD)/グループ(MD)を 選び、決定する

1

停止中に プログラム **押す**

例)CD

CD PGM P:00 デ イスク 1 T: 0

曲番号で 好きな曲を 選んで聞く

プログラムプレイ

CD SD MD

好みの曲を選んで、好 きな順に聞くことがで <u>きま</u>す。

1 曲から、最大 24 曲 まで予約できます。

CD の場合

- 選び

曲を選び、 決定する

決定

続けて予約するときは、手順 1-②、2 を くり返す。(最大 24 曲)

押す

予約順に再生が 始まります。

SD の場合



① プレイリストを 選び、決定する ② 曲を選び、 決定する

押す

予約順に再生が 始まります。

続けて予約するときは、手順 1-②、2 を くり返す。(最大 24 曲)

MD の場合



曲を選び、 決定する

続けて予約するときは、手順 1-②、2 を くり返す。(最大 24 曲)



押す

予約順に再生が 始まります。

■ 停止する

再生中に



(予約内容は保持)

■ 予約を取り消す

● 停止中に



("プログラム解除しました"が表示)

- 予約内容を確認する
 - 停止中に



- 予約を追加する
 - 停止中に手順 1-2、2 を行う。
- 通常の再生に戻す
 - ➡ 停止中に

"PGM" を消す (予約内容は保持) プログラムプレイに戻る には[プログラム]を押し、 手順3を行う。

CD の場合

1

押す



押す

予約順に再生が 始まります。

10 秒以内 1 b + 2 b + 3 c 押して

CD を選ぶ

1 b 2 h 3 d [4개] [5차] [6세)

10以上の選びかた (で 右下)

押して曲を選ぶ

7,5 8th 9.5

続けて予約するときは、手順 2 をくり返す。 (最大 24 曲)

SD/MD の場合

(哈古記)

1⁵ 2^h 3^c [4点] [5於] [6版]

7# 8th 95

[Oゎ] [≥10] iiie

押して曲を選ぶ

10以上の選びかた



MD ►/II

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。 (最大 24 曲)

予約順に再生が 始まります。

お知らせ

- ●CD のプログラムプレイの合計再 生時間は表示されません。
- ●電源を切ったり、音源を切り換 えても予約内容は保持されます。
- ●CD またはSD カード、MD を 取り出すと、予約内容は取り消さ れます。
- ●予約曲を選んで取り消すことは できません。
- プログラムプレイ中のサーチは、 MD の場合、予約順に行われ、 CD/SD の場合、再生中の曲の 中だけで行われます。

曲番(10以上)の選びかた

■ 10 以上のとき(例:24)

≥10 no → 2nd → 4td

■ 100 以上のとき (例: 235)

 ≥ 10 $\stackrel{\circ}{\bowtie}$ → ≥ 10 $\stackrel{\circ}{\bowtie}$ → 2^{th} → 3^{th} → 5^{th}

CD/SD/MD のいろいろな聞きかた (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD カード/MD を入れる。
- ③ "CD"/"SD"/"MD"に切り換える。
 - CD のとき



(CD を選ぶ場合)



SD のとき



● MD のとき







ランダムプレイ

CD

1 たり 停止中に 押して

"1 ディスクランダム" または "全ディスクランダム" を選ぶ



" 🍑 " が表示されます。

SD を順不同 で聞く

ランダムプレイ

SD

停止中に 睡tt-ド 押して "ランダム"を選ぶ



" 🂢 " が表示されます。

MD を順不同 で聞く

ランダムプレイ

MD

| 停止中に | 押して | "ランダム"を選ぶ



" 🍑 " が表示されます。

くり返し聞く

リピートプレイ

CD SD MD

リピートプレイは、下記の再 生方法と組み合わせることが できます。

●通常の再生

(で 14、16、20ページ)

- グループごとに聞く(1 グループプレイ)(です 22 ページ)
- ●好きな曲を 1 曲選んで聞く(プログラムプレイ)(『全記 24 ページ)
- ●好きな曲を数曲選んで聞く(プログラムプレイ)(『全章 24ページ)
- 順不同で聞く(ランダムプレイ)(で育 上記)

押すたびに **全ディスクランダム** → 1 ディスク **1 ディスクランダム** ← 全ディスク

1 枚の CD をランダム再生するとき

すべての CD をランダム再生するとき

1 ディスクランダム:

全ディスクランダム:

▶/II 押す

順不同に再生が 始まります。

■ 解除する

停止中に数回押 して、下記モー ドを選ぶ。

- CD の場合 "1 ディスク" または "全ディスク"
- SD/MD の場合 "再生モードオフ"

押すたびに ランダム ←→ 再生モードオフ

押す

順不同に再生が 始まります。

お知らせ

- ●ランダムプレイ中は、再生済 みの曲へスキップできませ
- ●ランダムプレイ中のサーチ は、再生している曲の中だけ で行われます。

押すたびに ランダム → 再生モードオフ 1 グループ (グループ編集している MDのみ)



№ 押す

順不同に再生が 始まります。

押して '全曲リピート" を選ぶ

例) CD

のクラシック曲集 ♪フィガロの結婚 0:03 1/18

" 🖒 " が表示されます。

押すたびに

全曲リピート **†** ↓ リピート解除 ■ 解除する


押して "リピート解除" を選ぶ。

●電源を切っても解除されます。

お知らせ)

●SD はプレイリスト内でのリ ピート再生になります。

ラジオを聞く



28

オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、 放送を受信せずに周波数が止まることがあります。

ラジオを聞くには

FM 簡易型アンテナ/AM ループアンテナを必ず接続してください。(☞ 6、7 ページ) 接続しないと放送を受信できません。



押して "FM" または "AM" を選ぶ

(電源が入る)

押すたびに FM → AM → AUX FM

76.0MHz

再生モード

押して "マニュアルチューニング" を選ぶ

押すたびに

マニュアルチューニング↑↓
プリセットチューニング

マニュアル チューニング

マニュアルチューニング: 放送局を手動で合わせるとき プリセットチューニング: 登録した放送局をチャンネルで合わせる

とき (です 30ページ)



押して周波数を合わせる

例) FM


FM

ステレオY — FM ステレオ放送 を受信すると表示

88.1 MHz — 周波数

リモコン

① 周波数が動き始めるまで



②動き始めたら指を離す

放送を受信すると止まります。 好みの放送局を受信するまで、同じ 操作をくり返します。



① 押す



度U (2) ***

決定

② "音声モード" を 選び、決定する

③ "モノラル" を 選び、決定する

④ [機能選択] を押す

■ ステレオに戻すときは、手順③で "オート(ステレオ)" を選んでください。 (通常は"オート(ステレオ)" にします)


■ FM/AM 放送がうまく受信できない場合

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところやノイズが入るときには、屋外アンテナなどの設置をおすすめします。

FM(テレビアンテナの利用)


付属の FM 簡易型アンテナ は取りはずします。

アンテナ線 (同軸ケーブル) をアンテナプラグ (市販) に取り付けて、後面に接続 します。



AM(市販のコードの利用)

付属の AM ループアンテナは 取りはずさないで、いっしょに つないでおきます。 窓際などに、水平に設置します。



放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておく と、簡単な操作で聞くことができます。 (FM/AM各 15 局まで)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② "FM" または "AM" に切り換える。





機能選択一覧

- ・プリセット登録
- ・プリセット消去
- ・エリアバンク
- · 音声モード (FM のみ)

記憶させる

好みの放送局を チャンネルに 記憶させる

____ マニュアルメモリー

エリアバンク (🍞 下 記)で記憶させたチャ ンネルに上書きするこ ともできます。

再生モード

ラジオ受信中に 押して "マニュアル チューニング"を 選ぶ

押すたびに

マニュアルチューニング **↑** ↓ プリセットチューニング

4



選び "プリセット 登録"を選び、 決定する

機能選択 プリセット登録 プリセット消去 エリアバンク

お住まいの 地域の放送局を

エリアバンク

記憶させる

エリアバンクを設定す るだけで、その地域で 受信できる主な FM、 AM の放送局を一度に 記憶できます。



ラジオ受信中に 押す

機能選択画面になります。

聞く

記憶させた 放送局を聞く

プリセットチューニング

ラジオ受信中に 押して "プリセット チューニング"を

選ぶ

押すたびに マニュアルチューニング ↑ ↓ プリセットチューニング

■ 一つ前の画面に戻る 押して 押す 登録したい 周波数に ■ 途中で解除する 合わせる 機能選択画面に なります。 ■ 登録を消去する ① [機能選択] を押す _{選び} チャンネルを選び、 ② "プリセット消去" を選び、 押す 決定する 決定する ③ 消去したいチャンネルを選 缺 び、決定する (4) [機能選択] を押す 決定 選んだチャンネルに受信中の放送局が記憶 元の画面に戻ります。 されます。 ▮ 一つ前の画面に戻る 押す "エリアバンク"を選び、 選び **決定する** ■ 途中で解除する ^{決定} エリアを選び、決定する 元の画面に戻ります。 エリアバンク 札幌







押して チャンネルを選ぶ

選んだチャンネルの放送局を受信 します。

●登録のないチャンネルはスキップ されます。

チャンネル FM ステレオ丫 CH 1 Inter FM **76.1** MHz

(お知らせ)

- ■エリアバンクで記憶されたチ ャンネルを選ぶと、放送局名 も表示されます。
- ●数字ボタンでチャンネルを選 ぶこともできます。

10 以上の選びかた

■ 例: 12

\(\begin{align*}
 \begin{al

録音するまえに

■ いろいろな録音ができます

CD から	SD またはMD へ 高速録音	SD またはMD へ 通常速録音	参照 ページ
5CD 連続イッキ録り (すべてのCD からSDとMD へ録音)	0	×	38 ページ
全ディスク録音	0	0	35、37 ページ
1ディスク録音	0	0	35、37 ページ
好きな曲を選んで録音(プログラム録音)	×	0	42 ページ

高速録音について

録音速度について

CD から SD へ最大 8 倍速、CD から MD へ最大 7 倍速で録音します。

74 分の CD なら、SD へ約 12 分、MD へ約 13 分で録音が完了します。

- CD-RW から録音すると、2 倍速になります。
- ●ディスクや条件によっては、最大倍速にならない場合や、高速録音できない場合があります。 高速録音できない場合は、通常速の録音を行ってください。

高速録音の制限について

本機は、著作権保護を目的としたコピー管理システムを採用しているため、以下の制限があります。

録音終了から約74分経過しないと、同じCDを高速録音できません。

- ●録音を途中で止めたときでも、続けて同じ CD は高速録音できません。(通常速の録音はできます。)
- 一度に録音できるのは24枚までです。
- ●約74分以内にそれぞれ異なる24枚のCDは高速録音できますが、25枚目の高速録音はできません。 さらに高速録音しようとして"あと ○○ 分お待ちください"(○○は数字)が表示されたときは、○○分 待ってから高速録音してください。

CD から SD カードへの高速録音時のお願い

● 高速録音するときは、当社製 SD カードのご使用をおすすめ します。

(お知らせ)

- ●高速録音は、常に最大倍速になるわけではありません。 (CD の内周と外周では速度に差異が生じるため。)
- ●高速録音時に音声は聞こえません。

高速録音では 録音終了から 約74分経過しないと、 同じCD を高速録音 できないのね

SD カードへの録音時のお願い

SD カードを保護するために

●SD カードへの録音中にSD 挿入部のふたを開けないでください。ふたを開けると、現在行っている動作が 停止し、正しく録音できません。

CD、MD や Bluetooth などからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- ●録音が停止します。SD カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。正しく録音されていな い場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
- CD の高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じ CD を高速録音できません。 ただし、通常速録音はできます。

ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

RQTV0174 ● 録音が停止します。



■ 好みや目的に合った録音モードを選ぶ

録音モードによって、録音時間や音質が異なります。

■ SD の録音モードは3種類!



SD にいい音で 録りたい!

標準で録る

曲をたくさん録りたい!



XP モード (高音質モード) ∇

SP モード (標準モード) \Diamond

LP モード (長時間モード)

●録音モードと録音可能時間

録音モード	XP	SP	LP
カード容量	(128 kbps)	(96 kbps)	(64 kbps)
32 MB	約31分	約41分	約 1時間 2分
64 MB	約 1時間 4分	約 1時間25分	約 2時間 8分
128 MB	約 2時間10分	約 2時間53分	約 4時間20分
256 MB	約 4時間14分	約 5時間38分	約 8時間28分
512 MB	約 8時間23分	約11時間11分	約16時間47分
1 GB	約16時間47分	約22時間23分	約33時間34分
2 GB	約34時間 8分	約45時間31分	約68時間17分
4 GB	約66時間29分	約88時間39分	約132時間59分

- ※SD に録音できる曲数は 999 曲までです。
- ●本機では、8 MB~4 GB までの SD カードが使用できます。

■ MD の録音モードは3種類!



MD にいい音で録りたい!

曲をたくさん録りたい!



SP モード (通常ステレオ録音モード)



LP2 モード (ステレオ長時間 (2倍) 録音モード) **LP4 モード** (ステレオ長時間 (4倍) 録音モード)

録音モードと録音可能時間

録音モードディスクの種類	SP	LP2	LP4
74分のMD	74分	148分	296分
80分のMD	80分	160分	320分



タイトル情報について

タイトル情報を取得した CD から SD/MD への録音や、タイトルの付いている SD から MD (MD から SD) へ録音した場合、タイトルの情報も記録されます。

●MD には、読みがな (半角文字) の情報のみ記録されます。MD で入力できない文字 (記号) は、空白に変換されます。 (応令 53 ページ)

CD を SD に録る

(高速録音)

電源 タイマー 照明 設定

4th 5th 6th

7# 8 TUV 95

●高速録音すると、アルバムプレイリストとアーティストプレイリストが自動で 作成されます。(CT) 18 ページ [SD のプレイリストを聞く])

● 高速録音についてくわしくは、32 ページをご参照ください。



■ SD カードを 入れる

2 CD を入れる

<mark>多</mark> 録音モードを 選ぶ (XP/SP/LP)

← 録音方法を 選ぶ (1 枚またはすべて)

う 録音する

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB、4 GB まで くわしくは

http://panasonic.jp/support/audio/ で確認してください。

(お知らせ)

- オムニバス CD の場合、アーティストタイトルは [Various Artist] などになることがあります。
- タイトルを取得して(で育9ページ)録音する場合に、CDタイトルの読みだけが取得できないとき、録音中のアルバムタイトルの前に"金"が表示されます。この場合は手動でタイトル(読み)を入力してください。(で育52ページ)

■ 停止する

■ SD の 残り時間を 確認する

34



上部を押して

ふたを開け SD カードを入れて ふたを閉める

● miniSD カード/microSD カードを使用するには(🕰 17 ページ)

お願い

録音中は絶対に SD 挿入部のふたを開け ないでください。

- ●録音が停止し、正常に録音できません。
- 録音が終わっても、"SDカードに書 き込み中"表示中や検知ランプの点滅 中は、絶対に SD 挿入部のふたを開け たり、SD カードを取り出したりしな いでください。SD カードが使えなく なることがあります。



[1**▶**] ~ [5**▶**] を押して好みの」 トレイを選び (電源が入る)



押してトレイを開けて CD を入れる

(閉めるには、もう1度押す)

- 選び

決定

トレイを閉じると、Gracenote データベース(*©* 9ページ)で、CD タイトルを自動検索します。

●タイトル候補が複数見つかった場合は、取得したい 情報を選んでください。









(です 左ページ 「SD 録音モード」)



押して

"SD 録音モード" を選び、決定する

録音モードを 選び、決定する

停止中に

押して"1 ディスク" または "全ディスク" を選ぶ

押すたびに

1 ディスク

全ディスク

全ディスクランダム* ← 1 ディスクランダム* ※ランダム録音はできません。

1 ディスク:

1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音)

全ディスク:

複数の CD を連続録音するとき (全ディスク録音)

高速録音のとき

[CD 高速録音] を押したまま [●/**II** SD] を押す

押す

●/II

通常速録音のとき

選んだCDの1曲目から録音が始まります。 (CD の再生が終わると、SD も自動停止)

● 通常速録音の場合、プレイリストは自動作 成されません。

例) 高速録音

CD ○ SD高速録音 オペラ序曲集 **♪**カルメン 0:03

お願い

"あと ○○ 分お待ちください"(○○は数字) が表示されたときは(吹音 32 ページ) ○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常速の録音を行ってください。



押す

("SD カードに書き込み中"が 点滅後完了)

お知らせ)

- ●本機でSD に録音した場合は、AAC で記録されます。(『2 ページ)
- 録音中は一時停止できません。



数回押す

各録音モードによって残り時間も 変わります。

CD を MD に録る

● 高速録音について詳しくは、32 ページをご参照ください。

備 進

CD を入れる

録音モードを 選ぶ (SP/LP2/LP4)

録音方法を 選ぶ (1枚またはすべて)

録音する

■ 停止する

■ MD の残り 時間を確認 する



お知らせ

● タイトルを取得して(です 9 ページ)録音する 場合に、CD タイトルの読みだけが取得できない とき、録音中のアルバムタイトルの前に"ぬ"が 表示されます。この場合は手動でタイトルを入力 してください。(吃了 52 ページ)

または LP2 モードをおすすめします。 ● カーオーディオが MDLP に対応していないと

きは SP モードで録音してください。

録音用 MD を入れる。(🖾 21 ページ)

("MD" を選んでいるとき、何も録音されていない MD を入れると、"ディスクに曲がありません" と表示されます。)



[1▶] ~ [5▶] を押して好みの▶ トレイを選び




押してトレイを開けて CD を 入れる

(閉めるには、もう 1 度押す) トレイを閉じると、Gracenote データベース(咥査 9 ページ)で、CD タイトルを自動検索します。

●タイトル候補が複数見つかった場合は、取得したい情報を選んでください。







(**©** をページ 「MD 録音モード」)

押して

"MD 録音モード" を選び、決定する 録音モードを選び、 決定する

停止中に

世が押して"1 ディスク"または "全ディスク"を選ぶ

押すたびに

1 ディスク → **全ディスク**↑


全ディスクランダム* ← 1 ディスクランダム*
※ランダム録音はできません。

1 ディスク:

1 枚の CD を録音するとき (1 ディスク録音) **全ディスク**:

複数の CD を連続録音するとき (全ディスク録音)

高速録音のとき



[CD 高速録音] を押したまま [●/**II** MD] を押す

通常速録音のとき



押す

選んだ CD の 1 曲目から録音が始まります。 (CD の再生が終わると、MD も自動停止)

例) 高速録音

© MD高速録音 **②**オペラ序曲集 **♪**カルメン

1/18

0:03

お願い

"あと○○ 分お待ちください"(○○は数字)が表示されたときは(企管 32 ページ)

○○分(○○は数字)待ってから高速録音 するか、通常速の録音を行ってください。



押す

("書き込み中"が点滅後完了)

お知らせ)

●録音中は一時停止できません。

表示切替

数回押す

各録音モードによって残り時間も 変わります。

5CD 連続イッキ録り ® 基準

準備

- ① 電源を入れる。
- ② CD を入れる。



● CD 高速録音





高速録音

5CD 連続 イッキ録り

CD → SD → MD

CD → SD

CD → MD

すべての CD を 1 番目 のトレイから順に、SD _____ および MD へ連続で高 速録音します。

高速録音について 詳しくは32ページを 参照してください。

SD カード/MD を 入れる

- ●SD と MD に録る場合 SD カードと MD を入れる。
- ●SD だけに録る場合 SD カードを入れ、MDは取り出 しておく。
- ●MD だけに録る場合 MDを入れ、SD カードは取り出 しておく。

"CD"に切り換える







2 録音モードを 選ぶ

- SD の場合(です 34ページ)
- MD の場合(です 36 ページ)

■ 停止する





■ SD/MD の残り時間を確認 する



表示切替

数回押す

4

● CD 高速録音

停止中に **押す**



CD►SD·MD HI-SPEED AUTO REC

すべての CD の情報を確認後、SD(MD だけに録る場合は MD)への録音が始まります。

● SD と MD に録る場合、SD への録音が終了したあと、すべての CD の情報を確認してから、MD への録音が始まります。

"あと ○○ 分お待ちください" (○○は数字) が表示された場合は○○分 (○○は数字) 待ってからイッキ録りしてください。(『蒼 32 ページ)

● Gracenote データベースのタイトル情報の候補が複数ある ときは、取得したい情報を選んでください。

全てのCDのタイトル情報を確定しないと、録音できません。

- ●途中の曲までしか録音できない場合、録音できる範囲が約6秒間表示されます。
 - 例) "DISC 5 TRACK 10 マデロクオンカノウ" という 表示は、5 枚目の CD の 10 曲目まで録音できることを 表しています。

表示中に、[■(停止)]を押すとイッキ録りを解除できます。 録音モードを選び直すことで全曲録音できる場合があります。

● "REC RETRY" と表示したら ディスク情報をうまく読みとれなかったので、自動的に録音 し直しています。表示中はボタン操作をしないでください。

お知らせ)

- ●イッキ録り時はプログラムや ランダムプレイは解除されます。
- Gracenote データベース (『全 9 ページ) でタイトル 情報を取得した CD を録音 すると、SD や MD にタイ トル情報もコピーされます。
- ●CD ごとに 1 つのプレイリスト (SD) またはグループ (MD) として録音されます。 (UTOC エリアに空きがないときはグループになりません。)
- ●SDへの録音が正常に行われ たときだけ MD への録音が 始まります。

SD に録る/MD に録る

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② SD カード/MD を入れる。
- ③ 録音モードを選ぶ。
 - SD の場合(で育 34ページ)
 - MD の場合(です 36 ページ)



SD や MD の好みの位置にトラック マークを付けるには

ラジオからの録音時に付けることがで きます。





録音中に 好みの位置で押す

"トラックがマークされました"と表 示され、その位置にトラックマークが 付きます。

SD では曲と曲をつないでトラックマ 一クを消すことはできません。

MD/ラジオを SD に録る





"MD" に切り換える

ラジオ放送を受信する (です 28 ページ)

ラジオを SD に録る

MD をSD に

録る

MD → SD

ラジオ→ SD

SD/ラジオを MD に録る

SD を MD に 録る

 $SD \rightarrow MD$



"SD" に切り換える

ラジオ放送を受信する (図書 28 ページ)

ラジオを MD に録る ラジオ→ MD

押して 再生モード "1 グループ" または "再生モードオフ" を選ぶ

押す SD **●/II**

押す

押す

録音が始まります。

録音が始まります。

■ 停止する





■ 一時停止する (ラジオからの録音時のみ)

SD "■■ SD 録音" 点滅

(再開するには、もう一度押す) SD にトラックマークが付き ます。

- SD の残り時間を確認する

(お知らせ)

- ●ランダムモードでは録音でき ません。ランダムモードを解 除してください。(で育 27 ページ)
- ●MD から録音した場合、トラッ クタイトルもコピーされます。 (半角文字のみ)

押すたびに ランダム → 再生モードオフ 1 グループ (グループ編集している MD のみ)

押す



選び ① "トラック分割" を 選び、決定する ②録音タイプを選び、 決定する

決定

マニュアル:

通常の録音タイプ オート(5分):

5 分おきにトラックマークが自動的に追加

●手動でトラックマークを付けるには(です 左下)

MD 押す **●/II**

SD 内全曲の録音が始まります。

●録音したいプレイリストの停止中に押すと、 プレイリスト内の全曲が録音されます。





- 選び ① "トラック分割" を 選び、決定する ②録音タイプを選び、

決定

決定する





押す

録音が始まります。

■ 停止する



■ 一時停止する (ラジオからの録音時のみ)

●/II

"■■ MD 録音" 点滅

(再開するには、もう一度押す) MD にトラックマークが付き ます。

■ MD の残り時間を確認する

表型 数回押す

(お知らせ)

- ●ランダムモードでは録音でき ません。ランダムモードを解 除してください。(吟音 27 ページ)
- ●SD から録音した場合、トラッ クタイトルもコピーされます。 (半角文字のみ)

マニュアル: 通常の録音タイプ オート(5分):

(決定)

5 分おきにトラックマークが自動的に追加

●手動でトラックマークを付けるには(です 左記)

好きな曲を選んで録る

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② CD/SD カード/MD を入れる。
- ③ 録音モードを選ぶ。
 - SD の場合(で育 34ページ)
 - MD の場合(で育 36ページ)



1

CD の好きな

曲を選んで

SD/MD (C

CD → SD

CD → MD

プログラム録音

録る

(1)



(2)

プログラム 停止中に **押す**

3

SD に録る

SD 押す

録音が始まります。

MD に録る

MD 押す

録音が始まります。

選曲リストから選ぶ



押す

(2) 選び 決定

CD を選び、 決定する



[1^b][2^b_{ABC}][3^c_{EF}]

4th 5th 6th 7# 8 TUV 9 5

0⊅ ≥10 ‰

曲を選び、 決定する

押して

曲を選ぶ

(『香石下)

10以上の選びかた

●続けて予約するときは、手順 2 をくり返す。(最大 24 曲)

(2)

●曲番を選んでも合計録音時間は表示されません。

曲番号で選ぶ

(1)

押して



10 秒以内

1 b + 2 b + 3 c f

4th 5th

押して CD を選ぶ

- 続けて予約するときは、手順 2 をくり返す。(最大 24 曲)
- ●曲番を選んでも合計録音時間は表示されません。

■ 停止する

録音中に



(予約内容は保持)

- 予約を取り消す
 - 停止中に



("プログラム解除しました" が表示)

- 予約内容を確認する
 - 停止中に



- 曲の残り時間や SD/MD の録音可能 残り時間を確認する

数回押す

お知らせ)

- ●電源を切ったり、音源を切り 換えても予約内容は保持され ます。
- ●CD を取り出すと、予約内容 は取り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消すこと はできません。

曲番(10以上)の選びかた

■ 10 以上のとき(例: 24)

好きな曲を選んで録る(つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② SD カード/MD を入れる。
- ③ 録音モードを選ぶ。
 - SD の場合(© 34ページ)
 - MD の場合(です 36 ページ)



(1)





"MD" に切り換える

(2)

停止中に 押す

SD の 好きな曲を 選んで MD に 録る

プログラム録音

 $SD \rightarrow MD$

MD の

録る

好きな曲を

MD → SD

選んで SD に

プログラム録音

MD のトラックタイト

ルもコピーされます。 (半角文字のみ)

SD のトラックタイト ルもコピーされます。 (半角文字のみ)

(1)





"SD" に切り換える

(2)

停止中に 押す

3

選曲リストから選ぶ

押す ●/II

■ 停止する



録音中に (予約内容は保持)

(1)

押す



グループを選び、 選び 決定する (グループがある ときのみ)

> 曲を選び、 決定する

録音が始まります。

- 予約を取り消す
 - ➡ 停止中に

("プログラム解除しました が表示)

- 予約内容を確認する
 - ➡ 停止中に



■ 曲の残り時間や SD/MD の録音可能 残り時間を確認する



数回押す

曲番号で選ぶ

1^b 2^b 3^c

(最大 24 曲)

4th 5th 6th

押して 曲を選ぶ

続けて予約するときは、手順2をくり返す。

7,5 8 to 9 5 **0**ゎ ≧10 ‱

10以上の選びかた (吃了右下)

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。 (最大24曲)

選曲リストから選ぶ

押す



プレイリスト の種類を選び、 決定する



プレイリストを 選び、決定する



曲を選び、決定する

押す ●/II

録音が始まります。

(お知らせ)

- ●電源を切ったり、音源 を切り換えても予約内 容は保持されます。
- ●SD カードやMD を取 り出すと、予約内容は取 り消されます。
- ●予約曲を選んで取り消 すことはできません。

曲番号で選ぶ

●続けて予約するときは、手順2をくり返す。(最大24曲)

1^b 2^b 3^c

4th 5th 6th

7# 8 to 9 5

押して 曲を選ぶ

Oゎ) [≥10] [co

10以上の選びかた (『香石記)

続けて予約するときは、手順2をくり返す。 (最大 24 曲)

曲番(10以上)の選びかた

■ 10 以上のとき (例: 24)

≥10 no → 2n → 4t GHI

■ 100 以上のとき(例: 235)


[≥10]^{**}
→ [≥10]^{**}
→ [2th] → [3th] → [5th]

SD/MD を編集する

●曲順を入れ換えたり、不要な部分を削除したりして、自分だけのオリジナルSDやMDが作れます。

ユーザープレイリストとは

録音した曲 (トラック)を集めて、再生したい順に並べたものです。



●プレイリストは再生順を登録するだけなので、SDカードの容量はほとんど使いません。

最大記録数

プレイリスト: 99

1 つのプレイリストに登録できる曲数: 99

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② 編集したい SD カードを入れる。
- ③ "SD" に切り換える。





■ 前の画面に戻る



■ 途中で編集を止める



このページで使う機能選択一覧

プレイリスト編集

- ・プレイリスト作成 ・プレイリスト曲追加
- ・プレイリスト解除 ・プレイリスト曲除外
- ・曲を移動

お願い

●SD カードの編集中にSD 挿入部のふたを開けてしまったときは、SD カードを入れ直し、編集内容を確認してください。正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

ユーザー プレイリスト を作成する

SD

プレイリストで聞くに は「プレイリストを再 生する」 (☞ 18 ページ) 1 1

(2)

停止中に **押す**

機能選択画面になります。



"プレイリスト 選^び 編集"を選び、 決定する

> "プレイリスト 作成"を選び、 決定する

プレイリストに 曲を追加する

SD

プレイリストに曲を追 加登録します。



停止中に **押す**

機能選択画面になります。



"プレイリスト 編集"を選び、 決定する

"プレイリスト曲追加" を選び、決定する

プレイリストから 曲を除外する

SD

元の曲は消去されませ

プレイリストから全曲 除外すると、プレイリ ストは自動的に解除さ れます。





停止中に **押す**

機能選択画面になります。

(2)

"プレイリスト _{選び} 編集" を選び、 決定する



決定する

決定 "プレイリスト曲除外" を選び、決定する

プレイリスト を解除する

SD

プレイリストにある曲 は消去されません。 11

(2)



停止中に **押す**

機能選択画面になります。

"プレイリスト ≫選び 編集" を選び、 決定する



, 決定 **"プレイリスト解除" を選び、決定する**


46



選び プレイリストに 登録する曲を 選び、決定する

決定

[▲、▼] で選んで、[◄◄、▶▶] でチェック



①プレイリストタイトルを入力して

(© 52 ページ 「文字入力のしかた!)



押す

② プレイリストタイトルの読みを入力して

(で 52ページ「文字入力のしかた」)




押す

"SD カードに書き込み中"点滅後、 プレイリストの作成が完了して、 元の画面に戻ります。



プレイリストに 追加したい曲を 選び、決定する

[▲、▼] で選んで、[◄◀、▶▶] でチェック





選び プレイリストを 選び、決定する

> SD プレイリスト曲追加 №80年代ヒット

■ドライブ用 ■お気に入りJAZZ

"SD カードに書き込み中" 点滅後、編集が完了して、 元の画面に戻ります。



プレイリストを 選び、決定する



プレイリストから除外したい 曲を選び、決定する

[▲、▼] で選んで、[◄◄、▶▶] でチェック

SD プレイリスト曲除外 №80年代ヒット

■ドライブ用 ■お気に入りJAZZ

SD プレイリスト曲除外 ☑カルメン

□フィガロの結婚 ヨシカド

"SD カードに書き込み中" 点滅後、編集が完了して、 元の画面に戻ります。



解除する プレイリストを 選び、決定する

SD プレイリスト解除 №80年代ヒット ■ドライブ用 ■お気に入りJAZZ 選び

"はい"を選び、 決定する

決定

SD プレイリスト解除 ■80年代ヒット プレイリスト解除? はいしいいえ

"SD カードに書き込み中" 点滅後、編集が完了して、 元の画面に戻ります。

SD/MD を編集する (つづき)

準 備

- (1) 電源を入れる。
- ② 編集したい MD を入れる。
- ③ "MD" に切り換える。









■ 前の画面に戻る





■ 途中で編集を止める →





このページで使う機能選択一覧

グループ編集

- ・グループ作成
- グループ解除
- ・全グループ解除

曲管理・削除


- ・曲を移動
- ・曲の分割
- ・曲の結合
- ・曲を選んで削除
- ・ディスク全曲削除

曲をまとめる

グループ

MD

例) 曲番 1 から3ま でをひとつのグループ にする





停止中に 押す

機能選択画面に なります。

(2)

"グループ編集" _{▲選び}、**を選び、** 決定する




, 決定 **"グループ作成"** を選び、 決定する

曲をつなぐ

コンバイン

MD





停止中に 押す

機能選択画面に なります。

(2)



"曲管理・削除" _{、選び} を選び、


決定する

決定 **"曲の結合" を** 選び、決定する

曲を分ける

ディバイド

MD





分ける曲の 再生中に

押す

機能選択画面に なります。

2



▲^{選び}"曲管理・削除" を選び、 決定する

選び最初の曲を選び、 決定する

決定

MD

01? ->



≦選び 最後の曲を選び、 決定する (連続した曲しかグル

ープにできません)

MD グループ作成 1001 -> 005?

グループ作成

グループタイトル (読み)を入力して

(📭 52ページ 「文字 入力のしかたり





押す

"書き込み中"の点滅後、 編集が完了して、元の画 面に戻ります。

■ グループを解除する

- ひとつのグループを解除する
- ①手順 1-②で、"グループ編集" → グループ解除"を選び、決定する。
- ②解除するグループを選び、決定する。 ③ "はい" を選び、決定する。
- ("書き込み中"が点滅表示)
- すべてのグループを解除する①手順 1-②で、"グループ編集" → 全グループ解除"を選び、決定 する。
- ② "はい" を選び、決定する。 ("書き込み中"が点滅表示)

お知らせ

お知らせ)

つなげません。

- 1 曲だけでもグループにできます が、1曲を複数のグループに入れ ることはできません。
- グループの順番は編集した順番では なく、曲番の小さい順になります。
- グループは最大 99 個までつくれ ます。(UTOC エリアの空き状況 により異なります)

●異なるモード(SP/LP2/LP4/長

時間モノラル)で録音された曲は

つなぐ曲を選び、決定する (連続した曲しかつなげません)




MD 曲の結合 1 + 2?





"はい"を選び、決定する





'書き込み中" の点滅後、編集が 完了して、元の画面に戻ります。



分けたい位置の近くで '曲の分割"を選び、 決定する

決定

[決定]を押した位置から約4秒間までを、 くり返し再生します。



正確な位置を 調整し、決定する

曲の分割 分割位置 +001?

調整範囲

SP: 前後約8秒間 LP2: 前後約16秒間 LP4: 前後約32秒間

数値は "-128" から "+127" の範囲で表示されます。

● "書き込み中" の点滅後、編集が完了して、元の画面に 戻ります。(分けた位置にトラックマークが付きます。)

SD /MDを編集する(つづき

SD/MD を編集する (つづき)

準 備

- 電源を入れる。
- ② 編集したいSDカード/MDを入れる。
- ③ "SD" / "MD" に切り換える。
 - SD のとき





MD のとき







■ 前の画面に戻る





■ 途中で編集を止める



このページで使う機能選択一覧

- ●SD のとき
- ●MD のとき
- プレイリスト編集
- 曲管理・削除
- ・プレイリスト作成
- 曲を移動
- ・プレイリスト解除
- ・曲の分割
- 曲を移動
- ・曲の結合
- ・プレイリスト曲追加
- ・曲を選んで削除
- ・プレイリスト曲除外
- ・ディスク全曲削除

削除・初期化

- ・曲を選んで削除
- ・プレイリスト全曲削除
- ・カード全曲削除
- ・カード初期化

お願い

●SD カードの編集中にSD 挿入部のふ たを開けてしまったときは、SD カー ドを入れ直し、編集内容を確認してく ださい。正しく編集されていない場合 は、もう一度編集してください。

曲を移動する

ムーブ

SD MD



(1)

停止中に 押す

機能選択画面に なります。

(2)

"プレイリスト編集" 選び (SD)/ "曲管理・削除" (MD) を選び、決定する




"曲を移動"を選び、 決定する

曲を選んで消す

トラックイレース

SD MD



1

停止中に 押す

機能選択画面に なります。

(2)

"削除・初期化" (SD)/ "曲管理・削除" (MD) ○選び、決定する



"曲を選んで削除" を選び、決定する

全曲消す

オールイレース

SD MD



停止中に 押す

機能選択画面に なります。

(2)

"削除・初期化"(SD)/ "曲管理・削除" (MD) を選び、決定する



"カード全曲削除"(SD)/ 決定 "ディスク全曲削除" (MD) を選び、決定する

プレイリスト内 の全曲を消す

プレイリストイレース

SD



消したいプレイリスト の停止中に

押す

機能選択画面に なります。

(2)

"削除・初期化"を 選び、決定する





"プレイリスト全曲削除" を選び、決定する



移動する曲を選ぶ



移動させたい位置を 選び、決定する

曲を移動 **|**▼カルメン フィガロの結婚 ミカド

曲を移動 フィガロの結婚 **√**カルメン ミカド


"SD カードに書き込み中" (SD) または "書き込み中" (MD) の点滅後、編集が完了して、元の画面に戻ります。



消したい曲を選び、 決定する

決定

[▲、▼] で曲を選び、 [I◀◀、▶▶I] でチェック



^{選び} "はい" を選び、 決定する

決定

SD 曲を選んで削除 削除しますか? はい」「いいえ

"SD カードに書き込み中" (SD) また は "書き込み中" (MD) の点滅後、編集

が完了して、元の画面に戻ります。

お知らせ)

- ●SD のオールイレー スは、SD オーディ オのファイルだけを 全て消去します。
- SD では、一度に消 去する曲数が多い場 合や、消す曲が多数 のプレイリストに登 録されている場合、 編集に時間がかかる ことがあります。

"はい"を選び、決定する

SD カード全曲削除 削除しますか?

はい いいえ

● "SD カードに書き込み中" (SD) または 「書き込み中" (MD) の点滅後、編集が完 了して、元の画面に戻ります。

決定

● "SD カードに曲がありません" (SD) ま たは "ディスクに曲がありません" (MD) が表示されます。



"はい"を選び、決定する

● "SD カードに書き込み中" の点滅後、編 集が完了して、元の画面に戻ります。

SD/MD にタイトルを付ける

■ SD の場合

●タイトルの種類と入力可能文字数

・プレイリスト名

(プレイリストタイトル): 60 文字 ・曲名(トラックタイトル): 32 文字

・曲のアーティスト名

(アーティストタイトル): 32文字

・曲のアルバム名

(アルバムタイトル) : 32文字

●文字の種類

名前

・全角かな* ・半角カナ・全角カナ ・半角英数

・全角英数

読み

· 半角力ナ · 半角英数

■ MD の場合

●タイトルの種類と入力可能文字数

・ディスク名

(ディスクタイトル) : 100 文字 ・曲名(トラックタイトル) : 100 文字

・グループ名

(グループタイトル) : 100 文字

●文字の種類

・半角力ナ ・半角英数

※漢字を入力するときは、"全角かな" を 選びます。

● 文字数は MD 1 枚に最大約 1700 文字まで入力できます。(カナ文字では約半分の文字数となります。)



文字入力のしかた

タイトル入力画面 (*©* 47、49、55、57 ページ) にした後、入力します。

●SDのタイトル入力で名前を変更した場合は、読みも変更してください。

1

文字

押して文字の種類を選ぶ

名前

全角かな → 全角力ナ → 全角英数 ↑ ↓

半角英数 ← 半角力ナ ← 区点コード入力 **読み**

半角力ナ ←→ 半角英数

●区点コードで入力するときは (です 80 ページ)

2 1 2 3 用して文字を選ぶ

4tc 5tc 6td 7td 8td 9td 9td 1

例)「い」を入力する

0 秒 **≥10** %号

1 2 回押す

(『全学 右ページ「文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字!)

名前は?

<全角かな>

し

3 (** (決定) ►**

押す

次の文字が入力できる状態になります。

名前は?

しし

<全角かな>

●手順1~3をくり返して入力します。

■ 漢字変換するとき

選び 変換したい文字を選び、決定する



名前は? <全角かな> 大

●変換の区切り位置を変えるには変換中に [I◀◀、▶▶I] を押します。

4



押す

入力した文字が確定します。

■ 入力を途中で止める



ただし、すでに[決定]を押して確定したタイトルは残 ります。

■ 濁点/半濁点を入力する



数回押す


記号を選び、

決定する。

濁点(*)や半濁点(*)は、表記可能な文字の後ろにだ け入力できます。

■ 記号を入力する

≥10 00 押す



数回押す場合もあ ります。

●MD では、下記の記号は入力できません。

0	Γ]	•	[¥]	^	{	}	~

■ 入力した文字を削除/訂正する

(1)



押して削除する文字にカーソルを 合わせる。



(3) 新しい文字を入力する。

■ 文字の間に新しい文字や空白を入れる



- ●文字を挿入する → 新たに文字を入力する。
- **≱10 №** 押して" ー (空白)" 野 を選ぶ。 ● 1 文字あける

■ 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

文子の怪殺とロバタンに割り当くり(に欠)									
	かな	カナ*	英数 [※] (英字/数字)						
1 *	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	1						
2 th ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc 2						
3 ĕ	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef 3						
4 ⁷ C	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi 4						
5 ^{tz}	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl 5						
6 lt MNO	まへんひお	ハヒフへホ	MNOmno 6						
7ª	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs 7						
8 th	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ	TUVtuv 8						
9 is 2	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz 9						
O t)	わをん ゎ	ワオン ヮ	0						

※読みの場合は半角文字

SD/MD にタイトルを付ける (つづき)

準 備

- 電源を入れる。
- ② タイトルを付けたい SD カードを 入れる。
- ③ "SD" に切り換える。





- 一つ前の画面に戻る 📄
- 途中で止める

お知らせ)

- ●再生中、録音中は、タイトル入力でき ません。各設定を解除して行ってくだ さい。
- ●アルバムプレイリストや、アーティス トプレイリストのプレイリストタイト ルを変更した場合は、曲のアルバムタ イトル/アーティストタイトルも変更し てください。

録音済み SD にタイトルを付ける

タイトルを付けたい プレイリストの停止中に 押す

プレイリストのタイトル編集は できません。必ず、タイトルを 付けたいプレイリストを選んで ー旦再生し、停止させてください。(*℃*18ページ)

<< (決定) 決定

"タイトル編集"を 選び、決定する

SD 機能選択

タイトル編集

プレイリスト編集 削除・初期化

曲の アーティスト/ アルバムの タイトルを 付ける

プレイリスト

のタイトルを

プレイリストタイトル

付ける SD

SD

アーティストタイトル アルバムタイトル

停止中に 押す



"タイトル編集"を 選び、決定する

機能選択 SD |タイトル編集

プレイリスト編集

削除・初期化

曲のタイトル を付ける SD

トラックタイトル



停止中に 押す



"タイトル編集"を 選び、決定する

決定

機能選択 SD

タイル編集

プレイリスト編集 削除・初期化

"プレイリスト名" を選び、決定する



タイトル編集 プル似外名 曲名 曲のアーティスト名

① プレイリストのタイトルを入力して



押す

(『章 52ページ 「文字入 力のしかたり



数回押す

元の画面に戻ります。

② タイトルの読みを入力して (🖾 52ページ 「文字入 力のしかたり




押す

"SD カードに書き込み中" 点滅 後、タイトル入力が完了します。

① "曲のアーティスト 名"または"曲の アルバム名"を選び、 決定する





② タイトルを付けたい 曲を選び、決定する

 アーティストまたはアルバムの タイトルを入力して

(『全 52ページ 「文字入 力のしかた」)



決定 押す

② タイトルの読みを入力して (『章 52ページ 「文字入 力のしかたり



決定 押す

"SD カードに書き込み中" 点滅 後、タイトル入力が完了します。



数回押す

数回押す

元の画面に戻ります。

元の画面に戻ります。



選び ① "曲名" を選び、 決定する

> タイトル編集 SD 曲名

曲のアーティスト名 曲のアルバム名

② タイトルを付けたい 曲を選び、決定する

①曲のタイトルを入力して (『全 52ページ 「文字入力 のしかた」)



押す

② タイトルの読みを入力して (『全 52ページ 「文字入 力のしかた!)



決定 押す


"SD カードに書き込み中" 点滅 後、タイトル入力が完了します。 RQTV0174

SD/MD にタイトルを付ける (つづき)

準 備

- ① 電源を入れる。
- ② (タイトルを付ける場合) タイトルを付けたい MD を入れる。 (タイトルをコピーする場合) コピー元の MD を入れる。
- ③ "MD"に切り換える。







■ 前の画面に戻る





■ 途中で止める



お知らせ

- ■MD をLP2/LP4 モードで録音した り、グループの設定を行った場合、入 力できる最大文字数は減ります。
- ●再生中、録音中や、選曲リスト表示中 は、タイトル入力できません。各設定 を解除して行ってください。
- ●タイトルを取得した CD や、入力済み のSD からMDへの録音時には、自動 的に MD にタイトルが付きますが、録 音中の手動での入力はできません。

録音済み MD にタイトルを付ける

グループの タイトルを 付ける

MD

グループタイトル グループを作成するには (🎾 48 ページ)



停止中に 押す



<選び "タイトル編集" を 選び、決定する |◀◀ (決定)

ディスクの タイトルを 付ける

MD

ディスクタイトル



停止中に 押す





選び "タイトル編集"を 選び、決定する

決定

決定

曲のタイトル を付ける

MD

トラックタイトル



停止中に 押す





≦^{選び} "タイトル編集" を 選び、決定する

決定

MD のタイトルをコピーする

他の MD に MD のタイトル をコピーする

タイトルステーション

MD

MD のディスク/トラッ クタイトルを別の MD にそのままコピーでき ます。入力の手間が省 けて便利です。

コピー元とコピー先の MD の曲数が同じとき だけコピーできます。



停止中に 押す



決定

選び ① "タイトル編集" を選び、決定する

> ② "タイトル ステーション"を 選び、決定する



- ① "グループ名" を選び、決定 する
- ②タイトルを付け たいグループを 選び、決定する

グループのタイトルを入力して (🖾 52ページ 「文字入力の しかた!)



押す

"書き込み中"点滅後、タイト ル入力が完了します。



数回押す

元の画面に戻ります。



"ディスク名"を 選び、決定する

ディスクのタイトルを入力して (『全 52ページ 「文字入力の しかた!)



押す

"書き込み中"点滅後、タイト ル入力が完了します。



数回押す

元の画面に戻ります。



決定

- ①"曲名"を選び、 決定する
- ② タイトルを付け たい曲を選び、 決定する

曲のタイトルを入力して (🖾 52ページ 「文字入力の しかた」)



押す

"書き込み中"点滅後、タイト ル入力が完了します。





数回押す

元の画面に戻ります。



"はい"を選び、 選び 決定する

決定

タイトルを コピーしますか? はい | いいえ

(本機へのコピー完了後)

ディスクを 取り出して ください

(2)



押して コピー元の MD を 取り出す

① コピー先の MD を入れる



書き込みますか?

はい」」いいえ

"書き込み中"点滅後、タイトルの コピーが完了します。

お知らせ)

- すでにタイトルの入っている MD にタイトルをコピーする と、以前のタイトルはすべて 消えます。
- 本機が記憶できるタイトル は、MD1枚分です。電源を 切ると、記憶したタイトルは 消去されます。
- ■LP2/LP4 で録音した曲をコピ 一元として使った場合、コピー 先の曲が SP で録音されている と、トラックタイトルの頭に "LP: " と表示されます。
- ●コピー元の MD がグループ管 理されているときは、グルー プ管理情報もコピーされます。
- ●演奏専用 MD や、未録音の MDは使用できません。

RQTV0174

時計を合わせる

準 備

電源を入れる。



■ 一つ前の画面に戻る 📥



■ 途中で設定を止める

設定

数回押す

タイマー ②

数回押す

システム設定一覧

- ・時計合わせ ・CD データ
- ・リモコンモード
- ベース設定
- ・自動電源オフ

デモ

- ・システムソフト情報・システムソフト更新
- ・ネットワーク設定

本機の時計は24時間表示です。

例) 土曜日の 16 時 25 分 (午後 4 時 25 分) に合わせる

1

設定

停止中、再生中に

押す

システム設定画面になります。

2 選び (株) >>1

"時計合わせ"を選び、決定する




 システム設定

 時計合わせ

 リモコンモード

 自動電源オフ



"曜日設定"を選び、決定する



曜日を選び、決定する

曜日設定
日月火水木金土

4 選び 決定

- ① "時刻設定" を選び、決定する
- ② 時刻を合わせ、決定する 時刻設定

16:25

- [▲、▼]を押したままにすると、連続して変化します。
- [決定]を押すと、時計がスタートします。

5

設定

数回押す

元の画面に戻ります。

- 時計を確認する
 - ➡ 手順 1 ~ 2 を行う。

時計合わせ 曜日設定 [土曜] 時刻設定 [16:25]

●電源「切」時に、時計は表示されません。 (「表示切替」を押すと、確認することができます。)

(お知らせ)

- ●時計を合わせると、デモ機能(で育 6 ページ)は自動的に解除されます。
- ●時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補 正をおすすめします。
- ●コンセントを抜いたり、停電したときは、時計を合わせ直 してください。

タイマーを使う

1

917-@

押す

タイマー設定画面になります。

2



②時間を選び、決定する

(30、60、90、120分)

*決定 おやすみタイマー オフ 30分 60分

おやすみ タイマーを使う

指定した時間が経過する と、自動的に再生を停止 し、電源が切れます。

3 %

押す

元の画面に戻ります。

- "SLEEP" が表示されます。
- 解除する
 - **➡** 手順 **2**-②で "オフ" を選ぶ。
- 残り時間を確かめる



タイマー設定 おやすみ [29] 留守録/おめざめ

(もう一度押すと元の画面に戻ります。)

お知らせ)

おやすみタイマーは、おめざめ/留守録タイマーと組み合わせて使えます。 常におやすみタイマーが優先するため、組み合わせるときは、予約時間が重ならないようにしてください。

電源の切り忘れ を防ぐ

オートオフ ボタン操作のない状態

が約 10 分続くと、自動的に電源が切れます。 設定が「無効」のときは、スクリーンセーバーが働きます。 (♥全 10 ページ「スクリーンセーバーに 設定

停止中、再生中に

押す

システム設定画面になります。

2 選び 選び

① "自動電源オフ" を選び、決定する

② "有効" を選び、決定する

<u>自動電源オフ</u> 無効 有効

3 🛱 押す

元の画面に戻ります。

決定

- 解除する
 - ➡ 手順 2-②で "無効" を選ぶ。

お知らせ)

- ●一度設定しておくと、電源を切/入しても自動電源オフ機能が働きます。
- CD、SD や MD の停止中のみ働きます。

留守録/おめざめタイマーを使う

- ●設定した曜日の時刻になると、電源が入って指定した音源を再生(おめざめタイマー)または録音(留守録タイマー)し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。
- ●複数の予約内容を設定して、使い分けることができます。
- ■留守録タイマーは最大7つ、おめざめ タイマーは3つまで設定ができます。

準 備

- ①電源を入れる。
- ②時計を合わせておく。

(で育 58ページ)

③FM/AM のプリセットチャンネルを登録しておく。

(で育30ページ)



■ 一つ前の画面に戻る 📥



■ 途中で設定を止める →



数回押す

(お知らせ)

- ●D-snap port を音源にした留守録/ おめざめタイマーは設定できません。●曲やプレイリスト数の多いSDカード
- ●曲やプレイリスト数の多いSDカードに追加録音する場合、録音を開始するまでに時間がかかることがあるため、開始時刻を早めて設定してください。

91₹-②

押す





^{選び} "留守録/ おめざめ" を 選び、決定する

タイマー設定 おやすみ [オフ] 留守録/おめざめ

タイマーの動作 内容を設定する 连 (決定) FFI

選び ① "曜日・時刻 設定"を選び、 決定する

決定 ②**曜日を 選び、決定**

[►■、►►] で曜日を選び、 [▲、▼] でチェック



5



- ① "音源設定"を選び、 決定する
- ② 再生する音源を選び、 決定する



③ (FM/AM の場合)チャンネルを選び、決定する

60 BOTV0174 決定

留守録/おめざめ IPLAY1 PLAY2

どの番号を選んでもかま いません。

PLAY 1~3: おめざめタイマー REC 1~7: 留守録タイマー

例) おめざめ1の設定 |待機設定 [--曜日・時刻設定 音源設定 [CD]

待機設定 曜日·時刻設定 音源設定 音量設定(おめざめ)/ 録音メディア(留守録)



,選()、それぞれの時刻を設定し、決定する

[◄◄、▶▶] で開始/終了時刻を

選び、[▲、▼] で設定

決定



●開始時刻から終了時刻までの時間は 2 分以上になるように設定してくだ さい。

6

おめざめタイマーを設定する場合



選び ① "音量設定"を選び、 決定する

② 音量を選び、決定する

決定



留守録タイマーを設定する場合



^{選び} ① **"録音メディア" を**

選び、決定する "SD" または "MD" を選び、決定する

録音メディア SD MD

設定した内容で、すぐに タイマーを動作させたい ときは、このまま次ページ の手順3に進みます。

留守録/おめざめタイマーを使う (つづき)

準 備

- ① 外部機器を接続する。 (🖙 66 ページ)
- ② 電源を入れる。
- ③ 時計を合わせておく。 (で 58ページ)
- (4) 再生する音源(CD など)や、録音 用SD カード/MD を入れる。



■ 一つ前の画面に戻る 📥



■ 途中で設定を止める →

タイマー

数回押す

(お知らせ)

● おめざめタイマーで、音源に "AUX" を選んだ場合(です 60ページ)は、 外部機器側も、同じ曜日/時刻に動作す るように設定してください。

O

押す





- 選び **"留守録/** おめざめ"を 選び、決定する

決定

動作させたい タイマーを

複数のタイマーの中か ら、実行させたい予約 だけを "有効" に切り換 えてタイマーを働かせ ることができます。

タイマーの動作内容を 設定する (60 ページ)



選び ① "待機設定" を選び、 決定する ② "有効"を 選び、決定する

> 待機設定 有効 無効 --(予約内容消去)

5 917-@ 数回押す

元の画面に戻ります。

●タイマーを設定すると、 "① PLAY" (おめざめタイマー) や "O REC" (留守録タイマー) が表示されます。

■ 設定したタイマーの内容を確認する

上記手順2で、確認したいタイマーを選び、決定する。 [戻る]を数回押すと、元の画面に戻ります。

- ●タイマーを動作させたいときは、タイマーが "有効" になっ ていることを確認して、電源を切る。
- タイマーの動作予約を取り消す

上記手順1のあと、

- ① 手順2で動作させたくないタイマーを選び、決定する。
- ② 手順 3-② で "無効" を選び、決定する。

0:07

日,火水 予約内容 有効: この予約が動作します 無効:

動作しません(設定のみ) 不可: 他の予約と重複しているため

動作しません --: 予約未設定

押す

手順 **2** の画面に戻ります。

■ 他のタイマーと動作時刻が重なって いるとき

"有効"を選び、決定すると、"時刻が重複した 他のタイマーを不可にします"と表示されます。 [決定]を押すと他のタイマーが"不可"(動作 しない)になります。

続けて他のタイマーを動作させる ときは、手順 2 ~ 4 をくり返して "有効"に切り換えます。

電源

押して

電源を切る

電源を切らないと、 タイマーが動作しません。

おめざめタイマーの場合

●設定した曜日/時刻になると、設定した音量 までフェードイン(徐々に大きく)して再生 します。(動作中は "O PLAY" が点滅しま す。)

留守録タイマーの場合

- ●頭切れ防止のため、設定した曜日/時刻の 少し前になると録音が始まります。(動作中 は "O REC" が点滅します。)
- ●録音中は、自動的に最小音量になります。

■ 不要なタイマーの予約内容を消去する

上記手順1のあと、

- ① 手順2で不要なタイマーを選び、決定する。
- ② 手順 3-② で "--(予約内容消去)" を選び、決 定する。

■ タイマー動作を設定した後に、再生を楽しむ

- ●電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ■再生後は必ず電源を切る。
- ●音量や音源を変更しても、設定内容には影響しま せん。

■ "不可" の予約を動作させる

上記手順で"有効"に切り換えてください。重複した 予約がある場合、他の予約が"不可"になります。

お知らせ

- ●タイマーは "無効" にしない限り、設定した曜日/時 刻に動作します。
- ■留守録タイマーで録音できるのは、ラジオと外部機 器のみです。
- 1 つのタイマーの終了時刻が他のタイマーの開始時 刻と同じ場合、先に動作するタイマーは予約設定し た終了時刻より 1 分前に終了します。
- ●留守録タイマーの開始時刻が他の留守録タイマーの 終了時刻と同じ場合、録音の開始が遅れる場合があ ります。

ディースナップ ポート

D-snap port 対応プレーヤーを本機で再生/充電する

D-snap port 対応プレーヤー(SV-SD850N など)なら、SD カードを入れ直さなくても本機の D-snap port 差し込み部に接続するだけで、プレーヤーの再生・充電ができます。

●D-snap port 対応プレーヤーの取扱説明書もあわせてお読みください。

このように接続します

D-snap port 対応プレーヤーにアジャスタ*が付属されている場合は、必ずアジャスタを取り付けてから、プレーヤーを差し込み部に合わせてまっすぐに奥まで装着してください。
※付属アジャスタにより形状が異なりますがご使用できます。



● アジャスタを取り外すときは、アジャスタに指を入れ、手前に引いて持ち上げます。

D-snap port 対応プレーヤー を本機で再生 する

接続前に D-snap 側の 電源を切ってください。 **1** 本機に D-snap port 対応プレーヤー を接続する(応費 上記)

D-snap port
D-snap

2 [▶ D.port] を押して、再生を始める

電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチプレイ)

● D-snap port 対応プレーヤーで曲を途中まで聞いていた場合は、その続きから再生します。

本機側のボタンで操作します。

■ 再生する ■ 音量を調節する

■ 停止する ■ 消音する ■ 消音する

■ 曲を飛ばす (ミューティング) (*に*) 71 ページ)

■ 早送り/ 早戻しする (サーチ) 聞きたい位置まで 押したままにする

■ 音質/音場を変える → プグト (© 68 ページ)

(お知らせ)

- D-snap port 差し込み部に接続中は、D-snap port 対応プレーヤー側のボタン操作はできません。
- D-snap port 差し込み部を通じて本機の楽曲データを D-snap 側に録音する ことはできません。

D-snap port 対応プレーヤー を本機で充電 する

接続前に D-snap 側の 電源を切ってください。

本機に D-snap port 対応プレーヤーを接続する(🖙 上記)

自動的に充電が始まります。

- ●本機の電源が入っていてもいなくても、D-snap port 対応プレーヤーの充電が 行われます。(電源「入」時は "D-snap port" 以外を選んでください。)
- 充電が完了したかどうかは、D-snap 側で確認ができます。

お願い

● 充電完了後、D-snap port 対応プレーヤーを長期間使用しないときは、 D-snap port 差し込み部から外しておいてください。充電後の自然放電により 電池が消耗しても追加充電はされません。

パソコンや携帯電話の音楽を聞く/録る


別売のワイヤレスオーディオキット (SH-FX570) を使うと、Bluetooth 対応の携帯電話(P903i など)や、パソコンのオーディオ信号を本機で再生または録音ができます。

● Bluetooth ワイヤレス接続の設定、パソコンとの接続については、ワイヤレスオーディオキットの取扱説明書をご覧ください。

このように準備します

ワイヤレスオーディオキットにアジャスタ*が付属されている場合は、必ずアジャスタを取り付けてから、オーディオキットを端子に合わせてまっすぐに奥まで装着してください。

※付属アジャスタにより形状が異なりますがご使用できます。



● アジャスタを取り外すときはアジャスタに指を入れ、手前に引いて持ち上げます。

本機で聞く

携帯電話やパソコンの オーディオ信号を、本 機のスピーカーで聞く ことができます。 携帯電話やパソコンで本機との通信接続を設定する

[► D.port] を押して "D-snap port" に切り換える

₹ 携帯電話やパソコン側を操作して、再生を始める

₿ Bluetooth

D-snap port

本機側でも操作(再生/停止/スキップ)できます。(♥看 64 ページ)(早送り/早戻し(サーチ)はできません。)

準 備

- 本機にワイヤレスオーディオキットを接続する。
- ②録音用SDカード/MDを入れ、録音モードを選ぶ。
 - SD の場合(です 34 ページ)
 - MD の場合(で育 36ページ)
- ③ [▶D.port] ▶ [■ (停止)] を押して "D-snap port" に切り換える。

本機で録る 携帯電話やパソコンの オーディオ信号を、 SD や MD に録音でき ます。



マニュアル:

通常の録音タイプ オート(5分):

5 分おきにトラックマークが 自動的に追加

オート(シンクロ):

接続した機器の再生が始まると自動的に録音を開始

2 SD に録る

●/II

押す

MD に録る

- MD ●/III 押す
- "マニュアル"、"オート (5分)" では録音が始まり ます。
- "オート(シンクロ)" では 録音待機状態になります。
- 3 携帯電話やパソコン側を操作して、再生を始める
 - "オート(シンクロ)"では、音の出始めから録音が始まります。
 - トラックマークを好みの位置に付けるには (🕰 67 ページ)

65

MDをダビングする・テレビなどの音声を録る/聞く

準 備

- (1) 別売機器をつなぐ(*©* 右記)
- ② 電源を入れる。
- ③ 録音用 SD カード/MD を入れる。
- ④ 録音モードを選ぶ。
 - SD の場合 (です 34 ページ)
 - MD の場合(です 36 ページ)



■ 録音を停止する





■ SD/MD の録音 可能残り時間を 確認する






数回押す

お知らせ

- ●音源や録音方法によっては録音時間に 誤差が生じる場合があります。
- "オート(シンクロ)" では無音状態が 約3秒続くと一時停止し、再生が再開 すると録音も再開します。録音開始位 置にトラックマークが付きます。
- ●録音する曲の種類によっては、"オート (シンクロ)"を使うと、曲の最初の部 分が録音されなかったり、レベルの低 い曲では途中で止まったりすることが あります。この場合は、"マニュアル" または"オート(5分)"で録音してくだ さい。

別売機器を 接続する

- ●ポータブル MD
- ●テレビ
- ●ビデオデッキ
- ●有線
- ●BS/CS チューナー など




電源を切った状態で接続します。

本機で録る または <u>本機で聞</u>く 1

- ●テレビ、有線放送、BS/CS チューナーの場合は、好みの放送 局を受信しておく。
- ●ポータブル MD の場合、ポータ ブル MD 側で音量を調節してお く。

FM/AM/aux 押して



押すたびに FM → AM → **AUX**


入力レベルを 変更する

別売機器からSDやMDへの録音で、音量に不足を感じる場合などに使用します。

1

押して **"AUX"に切り換える**

> 押すたびに FM → AM → AUX





録音モード 押す

"トラック分割"を



選び、決定する

録音タイプを選び、 決定する

マニュアル:通常の録音タイプ オート(5分):5分おきにトラックマ 一クが自動的に追加

オート(シンクロ): 接続した機器の再 生が始まると自動的に録音を開始

(3) 押す SD に録る

SD ●/II 押す

MD に録る

MD ●/II 押す

- "マニュアル" 、"オート (5分)"では録音が始ま ります。
- "オート(シンクロ)" で は録音待機状態になりま す。

別売機器を再生する

● "オート(シンクロ)" では、 音の出始めから録音が始ま ります。

- SD や MD の好みの位置に トラックマークを付ける
 - **■** "マニュアル" や "オート (5分)"で録音中に、 好みの位置で [決定] を 押す。

本機で聞く

別売機器を再生する



押す



入力レベルを選び、 決定する

レベル(標準) : 入力レベルを変えないとき レベル (高) : 入力レベルを上げるとき

音質・音場効果を楽しむ



■ 一つ前の画面に戻る



■ 途中で設定を止める →

サウンド

数回押す

1

好みの音質を 楽しむ

イコライザー

好みの音質を選ぶこと ができます。 サウンド

押す

低域/高域を 調整する

マニュアルイコライザー

バス(低域) とトレブル (高域) のレベル調整が できます。 1

(1)

サウンド

押す



"イコライザー" を 選び、決定する



豊かな低音で 聞く

H.BASS

より再生帯域の広いスピーカーで聞いている効果が得られ、厚みのある低音で楽しめます。

1

サウンド

押す

より自然な音 で聞く

リ.マスター

SD/MD の圧縮時に失われた高域信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

1

1001

押す

2



"イコライザー"を 選び、決定する

決定 好みの音質を 選び、決定する



ロックなど、パンチを効かせるとき ヘビー:

BGM として聞くとき ソフト:

クリア: ジャズなど、高音部を鮮明にするとき ボーカル: ボーカルにつやを出したいとき クラブ: クラブで聞いているような効果

を出したいとき

ライブ: ライブハウスで聞いてるような

効果を出したいとき

ホール: 大ホールで聞いているような効

果を出したいとき

マニュアル: マニュアルイコライザー

(です 下記)を使うとき フラット: 音質効果を使わないとき

お買い上げ時の設定は"ヘビー"です。

押す

元の画面に戻ります。



選び バス(低域)またはトレブル(高域)の レベルを設定し、決定する

[◄◄、▶▶] でバス/トレブルを選び、

[▲、▼] でレベルを設定

押す

元の画面に戻ります。



土 4 段階ずつ調整できます。

"H.BASS" を選び、



"オン"を選び、 決定 決定する

H. BASS オフ

押す

■ 解除する

手順2で"オフ"を選ぶ。

元の画面に戻ります。

お知らせ)

再生する音源によっては 効果の少ないものもあり ます。

"リ.マスター"を 選び、決定する



"オン"を選び、 _{決定} 決定する

リ.マスター オフ オン

押す

元の画面に戻ります。

■ 解除する


手順2で"オフ"を選ぶ。

(お知らせ)

●録音中、リ.マスターは 変更できません。



便利な機能





時間やタイトル などの情報を見る

ディスプレイ

数回押す

主な内容

- ●タイトル情報(アーティスト名 やアルバム名など)
- ●再生経過時間
- ●再生中の曲の残り時間
- SD の曲のデータ形式
- ●SDやMDの録音可能残り時間

お知らせ)

●表示される内容は、現在行って いる操作や音源などによって異 なります。

表示部の明るさ を変える

ライトモード

照明 押す

押すたびに

CD(12 cm) が入っている トレイを <u>確認</u>する

CD チェック



押す



トレイ番号

再生中のトレイは開きません。 **閉めるにはもう一度ボタンを押す**。

お願い


CD チェック中は、次のことをお 守りください。

- CD を出し入れしない
- ●トレイを引っ張ったり、押したりしない

プラグタイプ:

 ϕ 3.5 mm ステレオミニプラグ

∩ (ヘッドホン) 端子



お願い

- ●接続するときは、音量を下げて ください。
- ■耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

一時的に消音 する

SD を

SD

す。

初期化する

フォーマット

SD カードに記録され

ている、オーディオ以

外のファイルも含む全 てのデータを消去しま

ヘッドホンで

聞く

ミューティング

_{消音} 押す

" ■ ※ 消音" が表示されます。

- 解除する
- もう一度押す
- ●音量を調節する
- ●電源を切/入する

準 備

[▶/II SD] **▶** [■ (停止)] を押して "SD" に切り換える。

1



停止中に **押す**

機能選択画面になります。

(2)



"削除・初期化"を選び、決定する

▼ "カード初期化" を選び、決定する

2



"はい" を 選び、 決定する 「初期化すると、本機で録音した データだけでなく、SD に記録 されているすべてのデータが 消去され、元に戻すことができません。 よく確認してから実行してください。

- "SD カードに書き込み中" の点滅後、初期化 が完了します。
- "SD カードに曲がありません" が表示されるまで SD 挿入部のふたを開けないでください。SD カードが使えなくなることがあります。

(お知らせ)

- ●本機で初期化した場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- ●SD カードの種類により、初期化に時間がかかることがあります。



本機の設定を変える、情報を見る

準 備

電源を入れる。



システム設定-

· CD データ

ベース設定 ・システムソフト情報

・システムソフト更新

- ・時計合わせ
- ・リモコンモード
- ・自動電源オフ
- ・デモ
- ・ネットワーク設定

基本の操作

設定

押す

システム設定画面になります。

2



変更したい項目を 選び、決定する

操作をくり返して、変更したいメニュー に進みます。

3



設定を選び、決定する

数字ボタンで設定できるものもあります。

4

設定

数回押す

元の画面に戻ります。

■ 一つ前の画面に戻る



■ 途中で設定を止める →



数回押す

本体側のリモコンモードを切り換えてから、リモコン側を切り換えます。

リモコンモード を変更する

他の機器のリモコンで 本機が誤動作するとき

に行います。 お買い上げ時の設定は "リモコン 1"です。

本体側の切り換え

- システム設定画面で、 "リモコンモード"を選び、決定する
- ② "リモコン2"を選び、決定する

リモコン側の切り換え

リモコンの [決定] を押したまま、数字 ボタンの[2]を4秒以上押したままにする



設定が終わったら、動作を確認してください。

リモコンの操作ができれば、正しく設定されています。 リモコンが働かないときは、メッセージに従ってリ モコン側を切り換えてください。

リモコンモード リモコン1 リモコン2

- リモコンモードを「1」 に戻すには
 - 本体側: 手順②で "リモコン 1"を選 び、決定する リモコン側:リモコ ンの〔決定〕を押し たまま、数字ボタン の [1] を4秒以上 押したままにする

デモ機能を 入/切する

「デモ機能」 (🚅 6 ページ)

- ① システム設定画面で、"デモ"を選び、 決定する
- ② "有効" または "無効" を選び、決定する
- "有効"を選ぶとデモが開始されます。

デモ 無効 有効 本機に固定 IP アドレスを割り当てて、インターネットに接続する場合に設定します。

- ① システム設定画面で、"ネットワーク設定"→ "TCP/IP 設定(1)" → "IP 手動設定"を選び、決定する
- ② 数字ボタンで IP アドレスを入力し、 決定する
- ③ 数字ボタンでサブネットマスクを 入力し、決定する
- ④ 数字ボタンでゲートウェイを入力し、 決定する
- ●ブロードバンドルーターの仕様を確認して、 それぞれ入力します。
- ●0~255 以外の数値は、入力できません。

■ 入力を間違えたら

- ▶[◄◄、▶▶] でカーソ ルを移動し、数字ボタ ンで修正する。
- 設定を取り消し、お買い上 げの状態で使うには
 - **ネットワーク設定"→*TCP/IP 設定(1)"→*IP 自動設定(DHCP)"を選び、決定する。

DNS サーバー を手動で設定 する

IP アドレスを

通常は、お買い上げ時

の設定のまま使えます。

手動で設定

する

通常は、お買い上げ時 の設定のまま使えます。 プロバイダーから DNS サーバーの指定がある場合に設定します。

- ① システム設定画面で、"ネットワーク設定"→ "TCP/IP 設定(2)"
 - → "DNS 手動設定" を選び、決定する
 - ② 数字ボタンでプライマリ DNS を 入力し、決定する
 - ③ 数字ボタンでセカンダリ DNS を 入力し、決定する
 - ご契約のプロバイダーや接続業者の指示に従って入力してください。
 - ●0~255 以外の数値は、入力できません。

プライマリDNS

■ 入力を間違えたら

- [◄◄、▶►] でカーソルを移動し、数字ボタンで修正する。
- 設定を取り消し、お買い上 げの状態で使うには

プロキシを設定 する

プロキシを使用しているときに設定します。

- ① システム設定画面で、"ネットワーク設定"→ "プロキシ設定"を選び、決定する
- ② "アドレス"を選び、決定する
- ③ アドレスを入力し、決定する(©2 52ページ「文字入力のしかた」)
- ④ "ポート番号"を選び、決定する
- ⑤ 数字ボタンでポート番号を入力し、決定 する
- ●ご契約のプロバイダーや接続業者の指示に従って入力してください。

プロキシ設定 アドレス ポート番号

本機の設定を変える、情報を見る (つづき)

IP アドレス などを確認 する

システム設定画面で、"ネットワーク設定" → "IP アドレス等の表示"を選び、決定する

- [▲、▼] で各項目を確認できます。
 - ・MACアドレス
 - ・IPアドレス
 - ・サブネットマスク
 - ・ゲートウェイ
 - ・プライマリ DNS
 - ・セカンダリ DNS

CD データベース の接続を設定する

LAN ケーブルをつない でいても、インターネットに接続したくない 場合に設定します。 お買い上げ時の設定は

"有効"です。

- ① システム設定画面で、"CD データベース 設定"を選び、決定する
- ② "無効" を選び、決定する

CDデ-タバース設定 無効 有効

システムソフト の情報を確認 する

システム設定画面で、 "システムソフト情報"を選び、決定する

本機のソフトウェアバージョンなどを表示します。

- [決定] を押すと、各ソフトバージョンの詳細 番号を表示します。
- ●最新バージョンについては下記のホームページでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/mini

本機のシステム ソフトを更新 する システム設定画面の"システムソフト更新"は、今後、性能改善のためシステムソフトの書き換え(更新)が必要になったときのための機能です。システムソフトの更新に関する情報を受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いします。インターネットでの登録が可能です。

くわしくは、http://panasonic.jp/support/audio/mini をご覧ください。

<u>システムソフト情報</u> ボージョン: 1,00

詳細表示

別売品のご紹介

- 携帯電話やパソコンの音を本機で楽しむには ワイヤレスオーディオキット
- SH-FX570K
- SH-FX570R
- パソコンで SD を再生するには SD オーディオ PC レコーディングキット

(SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属)

SH-SSK40

USB リーダーライター

- ●BN-SDCJP3 (SDHC メモリーカード対応)
- ●BN-SDCGP3

CardBus PC カードアダプター

- ●BN-SDDBP3(SDHC メモリーカード対応)
- ●BN-SDDAP3
- 外部機器とつなぐには

オーディオコード (ステレオミニプラグ~ピンプラグ)

● RP-CAPM3G15 (1.5 m)

オーディオコード (ステレオミニプラグ~ステレオミニプラグ)

●RP-CAM3G15 (1.5 m)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。詳し くは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

別売品の品番は、2007 年 1 月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

■ SD で楽しむには

SDHC メモリーカード

RP-SDR04GJ1K (4 GB)

SD メモリーカード

- ●RP-SDR02GJ1A (2 GB)
- ●RP-SDK02GJ1A (2 GB)
- RP-SDQ02GJ1A (2 GB)
- RP-SDR01GJ1A (1 GB)
- RP-SDK01GJ1A (1 GB)
- RP-SDQ01GJ1A (1 GB)
- RP-SDR512J1A (512 MB)
- RP-SDK512J1A (512 MB)
- RP-SD512BJ1A (512 MB)
- ●RP-SDH256N1A (256 MB)
- RP-SD256BJ1A (256 MB)
- ●RP-SD128BJ1A (128 MB)
- RP-SD064BJ1A (64 MB)
- miniSD カード(アダプター付)
- •RP-SS02GBJ1K (2 GB)
- RP-SS01GBJ1K (1 GB)
- RP-SS512BJ1K (512 MB)
- RP-SS256BJ1K (256 MB)
- RP-SS128BJ1K (128 MB)
- ●RP-SS064BJ1K (64 MB)
- RP-SS032BJ1K (32 MB)
- microSD カード(アダプター付)
- RP-SM01GBJ1K (1 GB) ● RP-SM512BJ1K (512MB)
- RP-SM256BJ1K (256MB)
- RP-SM128BJ1K (128MB)
- RP-SM064BJ1K (64MB)

外部機器のご紹介

■ 外部機器で SD を再生する

SD オーディオプレーヤー (D-snap)

- SV-SD850N*
- SV-SD800N/400V
- SV-SD770V/710
- SV-SD570V/510
- ●SV-SD370V/310 など

携帯電話

●NTT ドコモ P903i/P902iS/P902i など

※ 2007 年 4 月発売予定

品番は、2007年1月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

■ 他社製品との互換性

以下の条件を満たした機器であることを、カタログなどでご確認ください。

- 「SD オーディオ」対応機器であること 「SD Audio」「SD-Audio」のように記載されている場合もあります。
- AAC (64、96、128 kbps) が再生可能なこと

CD について

「「」「」」「」」のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特 殊形状の CD はご使用にな らないでください。(機器の 故障の原因になります)



上記ロゴマークの入ったものなど、規格に合致したディ スクをご使用ください。また、違法にコピーしたディス クや規格外ディスクを使用すると正しく再生できない場 合がありますのでご使用にならないでください。 DualDisc(デュアルディスク:両面に音楽や映像などの情報が書き込まれたディスク)の再生は保証しており ません。


■ CD-R と CD-RW の再生について

CD-DA フォーマットで記録された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。録音終了時にファ イナライズ*が必要です。ただし、記録状態によって 再生できない場合があります。

※音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できる ように処理すること。


取扱上のお願い

■ 持ちかた



■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきし てください。



■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた 場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。 CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の 原因ともなりますので、次のことをお守りください。 ● 鉛筆やボールペンなどで字を書かない ● レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アル

- コールでふかない
- ●紙やシール、ラベルを貼らない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いる CD は使わない



●市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は使わない

SD について

へ機で使用できる SD カードについて

- ●SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、 miniSD カード/microSD カード(専用アダプタ -が必要です) が使えます。
- ●使用可能な SD カード SD メモリーカード容量 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで SDHC メモリーカード容量 4 GB まで miniSD カード容量 2 GB まで microSD カード容量

1 GB まで

最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/ で確認してください。

- ●使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- ●マルチメディアカード(MMC)は使用できません。
- ●記録前に本機で初期化することをおすすめします。 (吟音 71 ページ)
- ●本機はSD メモリーカード/SDHC メモリーカー ド両方に対応しています。SDHC メモリーカード はSDHC 対応の機器で使用できますが、SD メモ リーカードのみに対応した機器では使用すること ができません。SDHC メモリーカードをパソコン など他の機器でお使いの場合は、必ずその機器の 説明書をお読みください。

🤇 録音・編集について

SD カードへの録音は、高度な著作権保護技術に対応し た「SD オーディオフォーマット*」を採用しています。 ※SD アソシエーションにて制定されたSD メモリ ーカードのオーディオ規格です。

■ 音楽の著作権保護のために

著作権保護と音楽文化の健全な発展と正当な購入者 の権利を保護するための暗号技術を利用したSDMI (セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティ ブ) に対応しています。このため、ご利用いただくに あたり、下記の制限があります。

- ●本機は音楽データを暗号化して記録します。暗号 化された音楽データを別の機器に複写して使用す ることはできません。
- ●暗号化して記録された音楽データのバックアップ/ リストア(復元)には対応していません。
- ●SD カード内のデータを移動するには、マイグレ ート対応のソフトウェア [SD-Jukebox] (別売) を ご使用ください。
- ●コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱 えないことがあります。

■ 録音・編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機 器を振動させたり、SD カードを取り出したり、SD 挿入部のふたを開けたり、電源コードを抜いたりし

ないでください。動作が停止します。 "SD カードに書き込み中"表示中や検知ランプの点滅 中に電源が切れたり、SD 挿入部のふたを開けたり SD カードを取り出したりすると、録音・編集・タイ トル入力が正しくされないだけでなく、SD カードが 使えなくなることがあります。

- ●録音時に誤ってふたを開けてしまったときは、SD カードを入れ直し、録音した内容を確認してくだ さい。正しく録音されていない場合は、録音内容 を削除し、もう一度録音してください。(CD の高 速録音時には、録音が停止したあと、約74分経 過しないと同じ CD を高速録音できません。ただ し、通常速録音はできます。ラジオなどからの録 音では復元できませんので、ご注意ください。)
- ●編集時に誤ってふたを開けてしまったときは、編 集内容を確認してください。正しく編集されてい ない場合は、もう一度編集してください。

■ デジタル録音の制限について

CD からSD へのデジタル録音にはSCMS(シリア ル・コピー・マネージメント・システム) という制限 があります。

本機でCD からSD へ録音すると信号劣化の少ない クリアなデジタル録音が行えます。著作権保護のた め、この制限がある CD から SD へのデジタル録音 はできません。

なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

■ トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区 切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、 自分で自由に付けることもできます。

■ SD カード 1 枚への録音は、収録時間内で最大 999 曲までです

実際に録音できる時間が少なくなる場合もあります。

(再生について

●「SD オーディオフォーマット」で録音された音楽 データ (AAC/WMA*/MP3) のみ再生できます。

※Windows Media Audio 9(WMA9)対応 ただし、Professional、Lossless、Voice 及び マルチプルビットレート(一つのファイル内に複数 の異なるビットレートで記録された音声を含む形 式)には対応していません。

初期化(フォーマット)について

- フォーマットは必ず本機で行ってください。 (『全 71 ページ)他の機器でフォーマットした力 ードは使用できないことがあります。
- ●本機はSD 規格に準拠したFAT12、FAT16形式 でフォーマットされた SD カードおよび FAT32 形式でフォーマットされた SDHC メモリーカード に対応しています。

「 大切なデータを保護するために


●書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新 たに録音・編集するときは解除してください。



●操作の途中にSD カードを抜いたり、電源コード を抜き差ししたりしないでください。データが破 壊されることがあります。

取扱上のお願い

- ●保管時は、必ずケースに収納する。
- ●分解や改造をしない。
- ■貼られているラベルは、はがさない。
- ●新たにラベルやシールを貼らない。
- ●うら面の金属端子部を手や金属で触らない。



SD カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」で は、ファイル管理情報が変更されるだけで、SD カード内のデータは完全には消去されません。 廃棄/譲渡の際は、SD カード本体を物理的に破壊 するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなど を使って SD カード内のデータを完全に消去する ことをおすすめします。

SD カード内のデータはお客様の責任において管 理してください。

MD について

(MD の種類

■ 演奏専用 MD

録音できません。

ピットという小さなくぼみの有 無でデータが記録されていま す。この方式の MD を「光ディ スクーといいます。



■ 録音用 MD

磁気によってデータを記録しま す。この方式の MD を「光磁気 ディスク」といいます。



シャッター

(MD の録音・編集について

■ テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きか ら録音しますので、テープのように無録音部分を探 す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、イレース (消去 機能)で、いらない曲を消してから録音します。(上 書き録音はできません)

■ MD 1 枚への録音曲数は、収録時間内で最大 254 曲までです

ただし、MD は2 秒以下の音声を録音する場合にも 約2 秒間の領域を使用するため、実際に録音できる 時間は少なくなることがあります。

■ 大切な録音を消さないために

MD の誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらし ます。新たに録音、編集するときは閉じてください。



■ デジタル録音の制限について

デジタル接続での録音には、SCMS (シリアル・コピ - ・マネージメント・システム) という制限があります。 CD などから MD にデジタル録音すると、信号劣化 の少ないクリアな録音が得られます。そこで、著作 権保護のため、この MD から、さらに別の MD へは デジタル録音できないようになっています。("コピ-のコピー"の禁止。) またこのような制限がある CD か ら MD へのデジタル録音もできません。 なお、アナログ録音にはこのような制限はありません。

■ 録音、編集時のお願い

録音や編集、タイトル入力を行っているときは、機 器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないで ください。"書き込み中"の点滅中に電源が切れたり、 振動があると、録音・編集・タイトル入力が MD に 正しく記録されません。

よく出てくる MD 用語

■ トラックマーク

録音部分に記録される "区切り" のことです。ある区 切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。 トラックマークは録音時に自動的に記録されたり、 自分で自由に付けることもできます。 トラックマークを入れることで、1 枚の MD に最大

254 曲まで記録することができます。

TOC (Table of Contents)

MD には、音声信号を記録する領域とは別に、曲数 や再生時間などを記録する領域があり、そこに書き 込まれた内容を TOC 情報といいます。

■ UTOC (User Table of Contents)


利用者が自由に書き換えられる TOC です。入力した 文字や、編集した結果などを記録します。 MD にUTOC 情報が書き込まれているとき、"書き 込み中"と表示され注意を促します。

マーキング ■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングします。

(取扱 上のお願い

- ●指定外の場所にラベルを貼らない (また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、は がした跡のある MD は、故障の原因になりますの で機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない (万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。 中の円盤には、直接手を触れないでください。)



(MD の制約について

症状	原因
コンバイン/ディバイド 機能が使えないことが ある。	部分録音/部分消去をくり返したMD に録音すると、MD 上のデータとしては分断されて記
曲を消しても残り時間 が増えない。	録されるため、左記の ようなことが起こる場 合があります。
早送り/早戻しすると、音が途切れることがある。	また、SP/LP2/LP4 の異なるモードで記録 された曲ではコンバイ ンできません。

著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。なお、この商品の価格には、著作権法の 定めにより、私的録音補償金が含まれております。 お問い合わせ先:

(社)私的録音補償金管理協会(sarah)

住所:東京都千代田区麹町 1-8-14 麹町 YK ビル2階

Tel: 03-3261-3444

- 放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、 カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽 曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD または SD カード を売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場 合、および営利(店のBGMなど)のために使用する 場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳し い内容や申請、その他の手続きについては、「日本 音楽著作権協会 | (JASRAC) の本部または最寄り の支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

部 🅿 (03) 3481-2121 静岡支部 (054) 254-2621 北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部 (052) 583-7590 盛岡支部 (019) 652-3201 北陸支部 (076) 221-3602 仙台支部☎(022)264-2266 京都支部 (075) 251-0134 長野支部☎(026)225-7111 大阪支部☎(06)6244-0351 大宮支部☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561 上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部 (087) 821-9191 西東京支部 ☎ (03) 5321-9530 九州支部 (092) 441-2285 煎イヘント・コンサート瑚 ☎ (03) 5321-9881 鹿児島支部 ☎ (099) 224-6211 立川支部 ☎(042) 529-1500 那覇支部☎(098)863-1228 横浜支部 ☎ (045) 662-6551

MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS および Thomson からライセン スを受けています。

Windows Media, Windows ロゴは米国その他の 国で米国 Microsoft Corporation の登録商標ま たは商標になっています。

本製品は、Microsoft Corporation と複数のサー ドパーティの一定の知的財産権によって保護され ています。本製品以外での前述の技術の利用もし くは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライ センスがない限り禁止されています。

Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.



SDHC ロゴは商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。Gracenote は、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信 の業界標準です。詳細については、次の Web サイトをご覧ください: www.gracenote.com

Gracenote からの CD および音楽関連データ: Copyright© 2000-2007 Gracenote.

Gracenote Software: Copyright 2000-2007 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、 #6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

−部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用に Open Globe, Inc. から提供されました。Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。Gracenote のロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。 Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧くださ U): www.gracenote.com/corporate



この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

本アプリケーション製品または本デバイス製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下 [Gracenote])のソフトウェアが含まれていま す。本アプリケーション製品または本デバイス製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下「Gracenote ソフトウェア」)を使用することにより、ディスクやファイルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報 ((以下 イルを識別し、さらに名前、アーティスト、トラック、タイトル情報(似)下 「Gracenote データ」)などの音楽関連情報をオンライン サーバーから、或いは 製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenote サーバー」)から取得し、さらにその他の機能を実行しています。お客様は、本アブリケーション製品または本デバイス製品の本来、意図されたエンドユーザー向けの機能を使用す ることによってのみ、Gracenote データを使用することができます。

お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア Gracenote サーバーをお客様個人の非営利的目的にのみに使用することに同 意するものとします。お客様は、いかなる第3者に対しても、Gracenote ソフトウェアや Gracenote データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここで明示的に許可されてい ること以外に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを使用するための非独占 的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使 用許諾契約が解除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフト ウェア、および Gracenote サーバーのあらゆる全ての使用を中止することに同 意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフト ウェア、および Gracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有 します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様に対して、お客様が提 しよう。いが必然の同じのいていていている。 供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。 お客様は、Gracenote, Inc. が直接的にお客様に対して、本契約上の権利を Gracenote として行使できることに同意するものとします。

Gracenote のサービスは、統計処理を行う目的で、クエリを調査するた めに固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による 識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客 様を認識、特定しないで、クエリを数えられるようにしています。詳細に ついては、Web ページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシーを参照してください。

Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対 して「現状有姿」のままで提供され、使用計器が行なわれるものとします。 Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの 正確性に関して、明示的または黙示的にかかわらず、一切の表明や保証を致 しません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利 を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サバーがエラーのない状態であることや、或いは Gracenote ソフトウェアま たは Gracenote サーバーの機能が中断されないことの保証は致しません。 Gracenote は、Gracenote が将来提供する可能性のある、新しく拡張、追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。ま た、Gracenote は、任意の時点でそのサービスを中止できるものとします。

Gracenote は 、市販可能性、特定目的に対する適合性、権利、および 非侵害性について、黙示的な保証を含み、これに限らず、明示的または黙 示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様によ る Gracenote ソフトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの使用 により得られる結果について保証をしないものとします。いかなる場合に おいても、Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損 失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、 (\mathbf{R}) マークは一部記載して いません。

区点コード一覧表

区点コードの見かた

文字の左側の3桁の数字に、文字の上側の1桁の数字を組み合わせた4桁が、その文字の区点コード番号です。 例えば、「★」は、「019」のあとに「0」を付けて「0190」と入力します。

区点				区	点	4桁	目			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024	>- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	· ° '> / (° ′ ′ ′ ~)	· 仝=[[··♀#◇△ = 「	: 々ー〕」=。& ▲ ⇒	· ^ ≯ · · [: ○ · ·]] < ″ @ ▼ ∋ ∀	; · -【>℃® * □ ∃	? /
026 027 028 029	\(\sigma \)	∞ T	Å	∂ ∫ ‰	∇ \ # ()	≡ b	≒ ♪	< <p></p>	≫	√ ¶
031 032 033 034 035 036 037 038	4 H R f p	5 I S g q	6 J T h	7 A K U i s	8 B L V j	9 C M W a k u	0 DNX bIV	1 EOYcm w	2 FPZdnx	3 GQ e o y
039 040 041 042 043 044 045 046 047	z おごぞとひぼゆゐ	あかさたどびぽょゑ	あがざだなぴまよを	いきしちにふみらん	いぎじぢぬぶむり	うくすっねぷめる	うぐずつのへもれ	えけせづはべゃろ	えげぜてばぺやゎ	おこそでぱほゅわ
050 051 052 053 054 055 056 057 058	オゴゾトヒボユヰ	アカサタドビポョヱ	アガザダナピマヨヲ	ィキシチニフミラン	イギジヂヌブムリヴ	ゥクスッネプメルヵ	ウグズツノヘモレヶ	ェケセヅハベャロ	エゲゼテバペヤヮ	ォコソデパホュワ
060 061 062 063 064 065	K Υ Θ σ	Α Λ Φ	B M X	Γ Ν Ψ α λ φ	Δ Ξ Ω β μ χ	Ε Ο <i>γ ν ψ</i>	Z Π δ ξ ω	Η P ε ο	Θ Σ <i>ζ</i> π	I Τ η
070 071 072 073	И Т Ь	А У Э	Б К Ф Ю	В Л Х Я	Г М Ц	Д Н Ч	Е О Ш	ËПЩ	Ж Р Ъ	3 C H
074 075 076 077 078	б к ф ю	В Л Х Я	Г М Ц	Д Н Ч	е 0 Ш	ë П Щ	ж р ъ	Ы С	И Т Ь	а ў у э
080 081 082 083	⊥ 1 1	_ + + +	<u>-</u> +	F	¬ - +	□ □ □	_ 	+	- -	⊣ ⊤ ⊤

区点					点4					
1~3桁目	0	1 あ	2	3	4	5	6	7	8	9
160 161 162 163 164	葵梓鮎鞍	の亜茜圧或杏い		娃悪扱袷	阿握宛安	哀渥姐庵	愛旭虻按	挨葦飴暗	姶芦絢案	逢鯵綾闇
164 165 166 167 168 169 170	【 威移井稲引 【	尉維亥茨飲院1	以惟緯域芋淫陰	伊意胃育鰯胤隠	位慰萎郁允蔭韻	依易衣磯印 吋	偉椅謂一咽	囲為違壱員	夷畏遺溢因	委異医逸姻
170 171 172 173	迂唄云【	っ 雨欝運え	】卯蔚雲】	鵜鰻	窺姥	丑厩	右碓浦	宇臼瓜	烏渦閏	羽嘘噂
173 174 175 176 177 178	曳衛閱掩艷【	、 栄詠榎援苑お	→ 永鋭厭沿薗 】	荏泳液円演遠	餌洩疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	営盈駅奄煙塩	嬰穎悦宴燕	影頴謁延猿	映英越怨縁
178 179 180 181 182	凹 陽牡【	・ 央押黄乙か	, 奥旺岡俺】	往横沖卸	応欧荻恩	殴億温	王屋穏	於 翁憶音	汚襖臆	甥鴬桶
182 183 184 185 186 187 188 189	仮家禍蝦我介恢	? 何寡禾課牙会懷	加科稼嘩画解戒	価暇箇貨臥回拐	佳果花迦芽塊改	加架苛過蛾壊	可歌茄霞賀廻	嘉河荷蚊雅快	下夏火華俄餓怪	化嫁珂菓峨駕悔
190 191 192 193 194 195 196 197 198	蟹慨馨拡赫顎恰叶噛	8 魁開概蛙撹較掛括椛鴨	晦階涯垣格郭笠活樺	57械貝碍柿核閣樫渇鞄茅	以海凱蓋蛎殼隔橿滑株菅	灰劾街鈎獲革梶葛兜	界外該劃確学鰍褐竃	皆咳鎧嚇穫岳潟轄蒲	絵害骸各覚楽割且釜	芥崖浬廓角額喝鰹鎌
200 201 202 203 204 205 206 207	™ 勘幹款竿諌舘贋【	特別制患歓管貫丸雁き	柏刈巻感汗簡還含頑】	矛苅喚慣漢緩鑑岸顔	旦瓦堪憾澗缶間巌願	乾姦換潅翰閑玩	侃完敢環肝関癌	冠官柑甘艦陥眼	寒寛桓監莞韓岩	刊干棺看観館翫
207	基	奇	嬉	寄#	岐	企希	伎 幾	危忌	喜揮	器机
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218	旗 紀鬼犠吉客宮究巨	既機徽亀疑吃脚弓窮拒	期帰規偽祇喫虐急笈拠	棋毅記儀義桔逆救級挙	棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠	汽起宜誼詰久求給虚	畿軌戱議砧仇汲旧許	祈輝技掬杵休泣牛距	季飢擬菊黍及灸去鋸	稀騎欺鞠却吸球居漁

		, ,	∠	<u>-</u> /11\	_	'	ш	۷.٦		90
区点				区	点	1桁	目			\neg
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
219 220 221 222 223 224 225 226	禦 卿挟蕎業巾芹【	魚供叫教郷局錦菌く	亨侠喬橋鏡曲斤衿】	享僑境況響極欣襟	京兇峡狂饗玉欽謹	競強狭驚桐琴近	共彊矯仰粁禁金	凶怯胸凝僅禽吟	協恐脅尭勤筋銀	匡恭興暁均緊
226 227 228 229 230 231 232	倶駒串 栗郡	句具櫛掘繰	区愚釧窟桑	狗虞屑沓鍬	玖喰屈靴勲	矩空 轡君	苦偶 窪薫	躯寓 熊訓	駆遇 隈群	九駈隅 粂軍
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242	【 珪携繋鶏傑倹建 肩鹸	け卦型敬罫芸欠倦憲検見元	】袈契景茎迎決健懸権謙原	祁形桂荊鯨潔兼拳牽賢厳	係径渓蛍劇穴券捲犬軒幻	傾恵畦計戟結剣 献遣弦	刑慶稽詣擊血喧 研鍵減	兄慧系警激訣圈 硯険源	啓憩経軽隙月堅 絹顕玄	圭掲継頚桁件嫌 県験現
243 244 245 246 247 248 249	絃【 姑糊顧御乞効	舷こ 孤袴鼓悟鯉勾	言】 己股五梧交厚	諺 庫胡互檎佼口	限 弧菰伍瑚侯向	乎戸虎午碁候	個故誇吳語倖	古枯跨吾誤光	呼湖鈷娯護公	固狐雇後醐功
250 251 252 253 254 255 256 257 258	巧拘江紅航砿号告	后巷控洪紘荒鋼合国	喉幸攻浩絞行閤壕榖	坑広昂港綱衡降拷酷	近庚晃溝耕講項豪鵠	好康更甲考貢香豪黒	孔弘杭皇肯購高轟獄	孝恒校硬肱郊鴻麹漉	宏慌梗稿腔酵剛克腰	工抗構糠膏鉱劫刻甑
259 260 261	忽昏【	惚此昆さ	骨頃根】	狛今梱	込困混	坤痕	墾紺	婚艮	恨魂	懇
261 262 263 264 265 266 267 268 269	佐詐哉災載堺咋鮮	叉鎖塞采際榊搾笠	唆裟妻犀剤肴昨點	嵯坐宰砕在咲朔冊	左座彩砦材崎柵刷	差挫才祭罪埼窄	查債採斎財碕策	沙催栽細冴鷺索	瑳再歳菜坂作錯	些砂最済裁阪削桜
269 270 271 272 273	鮭 鯖惨讃【	笹察捌撒賛し	匙拶錆散酸】	撮鮫桟餐	刷擦皿燦斬	札晒珊暫	殺三産残	薩傘算	雑参纂	皐山蚕
273 274 275 276 277 278 279	使子施紙諮字	刺屍旨紫資寺	司市枝肢賜慈	史師止脂雌持	嗣志死至飼時	四思氏視歯	士指獅詞事	仕始支祉詩似	仔姉孜私試侍	伺姿斯糸誌児
280	7	次	滋	扫治	爾	璽	痔	磁	示	而

区点				×	点	1桁	目			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281 282 283 284 285 286 287 288	耳軸湿屡社尺惹腫經	自宍漆蕊紗杓主趣需	蒔雫疾縞者灼取酒E	辞七質舎謝爵守首四	汐叱実写車酌手儒用	鹿執蔀射遮釈朱受	式失篠捨蛇錫殊呪	識嫉偲赦邪若狩寿	鴫室柴斜借寂珠授	竺悉芝煮勺弱種樹
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298	綬 終輯従夙述旬醇署記	需宗繍週戎宿俊楯順書	囚就習酋柔淑峻殉処薯鈴	収州臭酬汁祝春淳初藷炉	周修舟集渋縮瞬準所諸常	愁蒐醜獣粛竣潤暑助	拾衆什縦塾舜盾曙叙	洲襲住重熟駿純渚女	秀讐充銃出准巡庶序	秋蹴十叔術循遵緒徐
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309	恕 妾彰松照紹詳丈情醸	鋤勝娼承梢症肖象丞擾錠	除匠宵抄樟省菖賞乗条嘱	傷升将招樵硝蒋醤冗杖埴	償召小掌沼礁蕉鉦剰浄飾	哨少捷消祥衝鍾城状	商尚昇渉称裳鐘場畳	唱庄昌湘章訟障壌穣	嘗床昭焼笑証鞘嬢蒸	奨廠晶焦粧詔上常譲
310 311 312 313 314 315	融 蝕心疹身尋【	近拭辱慎真辛甚す	· · · · · · · · · · · · · ·	^坦 殖伸新秦針腎	即燭信晋紳震訊	織侵森臣人迅	職唇榛芯仁陣	色娠浸薪刃靭	触寝深親塵	食審申診壬
315 316 317 318 319 320	須炊瑞椙 【	・酢睡髄菅澄せ	2 図粋崇頗摺】	厨翠嵩雀寸	逗衰数裾	吹遂枢	垂酔趨	帥錐雛	笥推錘据	諏水随杉
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329	勢栖西脆籍接蝉扇煽	姓正誠隻績摂仙撰旋	征清誓席脊折先栓穿	性牲請惜責設千梅箭頭	世成生逝戚赤窃占泉線は	瀬政盛醒斥跡節宣浅 い	畝整精青昔蹟説専洗 菩	是星聖静析碩雪尖染 ^	凄晴声斉石切絶川潜 "	制棲製税積拙舌戦煎 は
330 331 332 332	選全【	繊遷禅そ	羨銭繕】	腺銑膳	好 閃 糎	船鮮噌	薦前 塑	詮善 岨	賎漸 措	践然 曾
332 333 334 335 336 337 338 339	曽組倉捜漕草霜	楚蘇喪掃燥荘騒	狙訴壮挿争葬像	疏阻奏掻痩蒼増	疎遡爽操相藻僧	喧礎鼠宋早窓装	空祖僧層曹糟走	<u>咱</u> 租創匝巣総送	^指 粗双惣槍綜遭	胃素叢想槽聡鎗
340 341 342	捉卒【	臓束袖た	蔵測其】	贈足揃	造速存	促俗孫	側属尊	則賊損	即族村	息続遜
343 344 345	他柁岱	多舵帯	太楕待	汰陀怠	記駄態	唾騨戴	堕体替	妥堆泰	惰対滞	打耐胎

区点	区点4桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
346 347 348 349	腿台宅諾	苔大托茸	袋第択凧	貸醍拓蛸	退題沢只	逮鷹濯	隊滝琢	黛瀧託	鯛卓鐸	代啄濁
350 351 352 353 354	棚担綻暖【	叩谷探耽檀ち	但狸旦胆段】	達鱈歎蛋男	辰樽淡誕談	奪誰湛鍛	脱丹炭団	巽単短壇	竪嘆端弾	辿坦箪断
354 355 356 357 358 359	• 智畜中註丁	池竹仲酎兆	- 痴筑宙鋳凋	稚蓄忠駐喋	置逐抽樗寵	值致秩昼瀦	知蜘窒柱猪	地遅茶注苧	弛馳嫡虫著	恥築着衷貯
360 361 362 363	, 暢調直【	5帖朝諜朕つ	^過 帳潮超沈】	味 庁牒跳珍	帯町銚賃	張眺長鎮	彫聴頂陳	徴脹鳥	懲腸勅	挑蝶捗
363 364 365 366	槌漬嬬【	追柘紬て	鎚辻爪】	痛蔦吊	通綴釣	塚鍔鶴	栂椿	津掴潰	墜槻坪	椎佃壷
366 367 368 369	剃悌艇	貞抵訂	呈挺諦	堤提蹄	定梯逓	帝汀	亭底碇	低庭禎	停廷程	偵弟締
370 371 372 373	的鉄転【	邸笛典顛と	鄭適填点】	釘鏑天伝	鼎溺展殿	泥哲店澱	摘徹添田	擢撤纏電	敵轍甜	滴迭貼
373 374 375 376 377 378 379	▶ 堵賭怒宕盗答) 塗途倒島淘筒	如都党嶋湯糖	屠鍍冬悼涛統	徒砥凍投灯到	斗砺刀搭燈	杜努唐東当	渡度塔桃痘	兎登土塘梼祷	吐菟奴套棟等
380 381 382 383 384 385 386	ロ 鐙憧鴇独寅頓【	高董陶撞匿読酉呑な	67. 高頭洞得栃瀞曇】	心 藤騰瞳徳橡噸鈍	到討闘童涜凸屯	謄働胴特突惇	豆動萄督椴敦	踏同道禿届沌	逃堂銅篤鳶豚	透導峠毒苫遁
386 387 388	謎軟【	難難に	▲ 捺汝】	鍋	奈楢	那馴	内縄	乍畷	凪南	薙楠
388 389 390	虹	廿如	日尿	二乳韮	尼入任	弐 妊	迩 忍	包認	賑	肉
390	[<i>ф</i>	1						濡	
390 391 392	【袮粘	ね寧	葱.	猫	熱	年	念	捻	撚	禰燃
392 393	脳【	の乃膿は	】廼農】	之覗	埜 蚤	嚢	悩	濃	納	能
393 394 395 396 397	波拝倍陪	派排培這	善善敗媒蝿	破杯梅秤	婆盃楳矧	巴罵牌煤萩	把芭背狽伯	播馬肺買剥	覇俳輩売博	杷廃配賠拍

区点				×	点	4桁	目			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
398 399 400 401 402 403 404 405	柏爆 畑抜半犯頒【	泊縛函畠筏反班飯ひ	白莫箱八閥叛畔挽】	箔駁硲鉢鳩帆繁晩	粕麦箸溌噺搬般番	舶 肇発塙斑藩盤	薄 筈醗蛤板販磐	迫 櫨髪隼氾範蕃	曝 幡伐伴汎釆蛮	漠 肌罰判版煩
405 406 407 408 409	* 卑比誹批	否泌費毘	• 妃疲避琵	庇皮非眉	彼碑飛美	悲秘樋	扉緋簸	批罷備	披肥尾	匪斐被微
410 411 412 413 414 415		鼻弼謬豹鰭瓶ふ		1 稗畢彪描彬	(匹筆標病斌	疋逼氷秒浜	髭桧漂苗瀕	彦姫瓢錨貧	膝媛票鋲賓	菱紐表蒜頻
415 416 417 418 419	▶ 府膚武伏	5 怖芙舞副	不扶譜葡復	付敷負蕪幅	埠斧賦部服	夫普赴封	婦浮阜楓	富父附風	富符侮葺	布腐撫蕗
420 421 422	物粉【	温鮒糞へ	腹分紛】	複吻雰	覆噴文	淵墳聞	弗憤	払扮	沸焚	仏奮
422 423 424 425 426	幣僻片鞭	平壁篇	弊癖編	柄碧辺	並別返	蔽瞥遍	丙閉蔑便	併陛箆勉	兵米偏娩	塀頁変弁
426 427 428 429	【穂俸抱	ほ保募包捧	】舗墓呆放	鋪慕報方	圃戊奉朋	捕暮宝	歩母峰	甫簿峯	補菩崩	輔倣庖
430 431 432 433 434 435 436	1. 蜂亡望鉾牧本【	法褒傍某防睦翻ま	《泡訪剖棒吠穆凡】	?烹豊坊冒頬釦盆	砲邦妨紡北勃	縫鋒帽肪僕没	胞飽忘膨ト殆	芳鳳忙謀墨堀	萌鵬房貌撲幌	蓬乏暴貿朴奔
436 437 438 439 440	、	6 枚桝麿漫み	▲ 毎亦万蔓】	哩俣慢	摩槙又満	磨幕抹	魔膜末	麻枕沫	埋鮪迄	妹柾侭
440 441	蜜【	· 湊 む	蓑】	味稔	未脈	魅妙	ヒ粍	箕民	岬眠	密
441 442	夢【	無め	牟】	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	務
442 443 444	名兒【	命棉も	明綿】	盟緬	迷面	銘麺	鳴	姪	牝	冥滅
444 445 446 447	· 孟目紋【	毛杢門や	· 猛勿匁】	盲餅	網尤	耗戻	摸蒙籾	模儲貰	茂木問	妄黙悶
447 448 449	矢鑓	厄	役	也約	冶薬	夜訳	爺躍	耶靖	野柳	弥薮

区点コード一覧表 (つづき)

区点				×	点4	4桁	目			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
449 450 451 452	【 悠祐【	ゆ愉諭憂裕よ	】愈輸揖誘】	油唯有遊	癒佑柚邑	優湧郵	勇涌雄	友猶融	宥 猷 夕	幽由
452 453 454 455 456	余揚窯養【	6 与揺羊慾ら	◢ 營擁耀抑】	輿曜葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	妖溶踊翼	容熔遥淀	予庸用陽
456 457 458	螺乱【	マ 裸卵り	来嵐】	莱欄	頼濫	雷藍	洛蘭	絡覧	落	羅酪
458 459	履	李	- 梨	理	璃				利	吏
460 461 462 463 464 465	養養面糧厘	- 痢掠竜凌良林る	《裏略龍寮諒淋】	· 裡 劉 侶 料 遼 燐	里流慮梁量琳	離溜旅涼陵臨	陸琉虜猟領輪	律留了療力隣	率硫亮瞭緑鱗	立粒僚稜倫麟
466	瑠【	塁れ	淚】	累	類					
466 467 468 469 470	、 嶺齢連 【	トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト	→ 玲歴簾連】	礼列練錬	苓劣聯	令鈴烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐
470 471 472 473	露牢肋【	労狼録わ	妻篭論	廊老	呂弄聾	魯朗蝋	櫓楼郎	炉榔六	賂浪麓	路漏禄
473 474 475 476 477 478	枠碗	鷲腕	亙	倭亘	和鰐	話詫	歪藁	賄蕨	脇椀	惑湾
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489	乖亟仂佝侑俑倅偃傀	弌乘 仗佗佯俚伜假傚	丐亂亢仞佇來俐俶會傅	丕亅亰仭佶侖俤倡偕傴	个豫亳仟侈儘俥倩偐傲	丱亊亶价侏俔倚倬偈	、舒从伉侘俟倨俾做	丼弍仍佚佻俎倔俯偖	丿于仄估佩俘倪們偬	乂亞仆佛佰俛倥倆偸
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499	催儡兢冏ン几刎剞	僉價儺竸冑决處刧剔	19 僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈	傳儉儼兪冕冲凭刮剴	版僂儁儻兮 [冰凰刳剩辨	僖儂儿冀冤况凵刹剳	僞儖兀冂冦冽凾剏剿	僥儕兒囘冢凅刄剄剽	僭儔兌册冩凉刋剋劍	僣儚兔冉冪凛刔剌劔
500 501 502 503 504 505 506	劒 勣甸匸卮厰叭	剱辧勦匍區夘厶叺	労劬飭匐卆卻參吁	劑劭勠匏卅卷篡吽	辨劼勳七丗厂雙呀	劵勵匚卉厖叟听	勁勸匣卍厠曼吭	勍勹匯凖厦燮吼	勗匆匱卞厥叮吮	勞匈匳卩厮叨吶

区点				区	点~	1桁	目			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	吩	吝	呎	咏	回	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬咫	哄哂	哈咤	咨咾	周	哘	哥	哦	唏
510 511	唔	使	哮	哭	哨	回哢	唹	可啀	幽	啦腔
512	售	啜	婥	W W	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	器	營
516 517	嘴嚀	嘶嚊	嘲嚠	嘸嚏	噫嚏	噤嚥	嘯嚮	噬嚶	噪嚴	噶囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化
519	囹	圀	囿	吾	幸		,,			
520	ı-	圏	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521 522	圷 坩	地地	坎垓	圻垠	址垳	坏垤	坩垪	埀垰	垈埃	坡埆
523	埔	埒	埓埓	坚	埖	埣	堋	坪	以 場	場場
524	堡	塢	坐	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壨	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	肾工	壺太	壽	夕世	夕	复亦	夛	梦	夥	夬奘
528 529	天	卒	夸奥	夾獎	竒奩	奕	奐	奎	奚	矢
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534 535	嬌孀	嬋子	嬖孕	嬲	嫐孛	嬪孥	嬶孩	賴孰	嬢孳	孅孵
536	學	李	孺	<u>Н</u>	它	宦	宸	冤	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	匠匠	層	屎屋	屓	Ж	ılıl	ய	屹	#
540 541	岑	屐岔	屏岩	孱岫	屬岻	が舶	乢岼	岃岷	此峅	岌岾
542	峇	峙	我	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	品	嵎	嵋	嵬	差	嵶	嶇	嶄	嶂
545 546	嶢	嶝戀	嶬	嶮	嶽	隆已	嶷	嶼馬	巉	魏
547	顧紹	営帛	巖帶	巛帷	巫幄	岸	厄幀	帋幎	帚幗	帙幔
548	幟	幢	幣	幇	ŦŦ	并	幺	麼	<u></u>	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	厮	廚	廛	廢	無	解	廩
551 552	虚録	雕弋	廳弑	廰弖	シ 弩	廸弭	井 弸	弃彁	弉彈	舜爾
553	季	弯	拉	コ最	彗	舜		河彭	洋	施彷
554	往	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	惠	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	忽体	怛
557 558	怕協	怫恆	怦恍	快恣	怺恃	悪恤	恁恂	恪恬	恷恫	恟恙
559	帽	悍	惧	悃	悚	ішп	1-9	П	1143	101
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆殿	惶炬	意殿	愀烷	惴設	惺曲	愃崜	惚原	惻帽	惱
563 564	愍愴	愎愽	慇慂	愾慄	愨慳	愧慷	慊慘	愿慙	愼慚	愬慫
565	慴	傷	慥	博	慟	慝	信標	慵	惠	愁憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568 569	懣 戊	懶	懺戌	懴戔	懿戛	懽	懼	懾	戀	戈
570		戍戞	及 戡	愛	S	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌坦	拮坦	拱坦	挧	挂	挈	拯	拵	捐掣	挾
575 576	捍掉	搜掟	捏掵	掖捫	掎捩	掀掾	掫揩	捶揀	楽	掏揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	揚	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕

区点					点4		目			
1~3桁目	0			3	4	5	6	7	8	9
579 580	撓	撥據	撩擒	撈擅	撼擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	支
583 584	夕 敞	致 敝	收敲	攸數	敗斂	效斃	敖變	敕斛	敍斟	敘斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586 587	 	旱晏	杲晄	昊晉	昃晁	旻晞	杏書	昵晤	昶皓	昴晨
588	晟	哲	断	罪	量	暎	量	暄	暘	展
589	曁	暹	曉	暾	警	Dete	n.÷	Dát.	_	
590 591	曳	曄曷	瞭朏	曖朖	矇	曠朦	脏朧	曦霸	曩朮	日束
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593 594	杜伽	杰柯	枩枴	杼柬	杪枳	粉柩	枋枸	枦柤	枡柞	枅柝
595	柢	柮	枹	村	粒	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597 598	梟然	梏梠	梭梺	梔椏	條梍	棚裙	挺椁	標棊	梹椈	桴棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600 601	棹	棔棠	棧棯	棕椨	椶椪	椒椚	接椣	棗椡	棣棆	椥楹
602	楷	木楜	楸	相	楔	棉	格	椹	棉	個椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604 605	榿榧	槁樮	槓榑	榾榠	槎榜	寨榕	槊榴	槝槞	楊槨	槃樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	楲
607 608	樔桿	槫担	樊蚝	榕	櫁	樣	樓	橄岩	樌娘	橲嬷
609	撮檍	福 檠	橇檄	橢檢	橙檣	橦	橈	樸	樢	檐
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611 612	櫑欖	櫟鬱	檪欟	櫚欸	櫪欷	櫻盜	欅欹	蘖飲	櫺歇	欒歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614 615	殀殯	珍兴	殃殱	殍殳	殘	殕	殞	殤毋	殪	殫
616	郊	殲毫	爽毳	毯	殷麾	殼氈	毆氓	气	毓氛	毟氤
617	氣	汞	辿	注	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618 619	汾泅	汨泝	汳 沮	沒沱	沐沾	泄	決	泓	沽	泗
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621 622	洽浚	洸	洙	洵涎	洳	洒濤	洌津	浣海	涓	浤渊
623	液	浹淇	浙淦	旭	涕淆	海淬	法	淹淌	渕淨	冲淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625 626	渙湃	湲渺	湟湎	渾渤	渣滿	湫渝	渫游	湶溂	湍溪	渟溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂ゥ	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629 630	滲	漱漾	滞漓	漲滷	滌澆	潺	漕	澁	初初	潯
631	潜	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632 633	澳濔	澣濘	澡濱	澤濮	澹濛	濆瀉	澪瀋	濟濺	濕瀑	濬瀁
634	瀏	鴻	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑畑	灣体	炙水	炒烙	炯	烱	炬	炸	炳焕
636 637	炮熙	烟熙	然 煦	烝煢	冶煌	焉煖	烽煬	焜熏	焙燻	炽熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639 640	燠	燬燹	燧燿	燵爍	燼爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	俎	味爿	牀	牆	幾牋	牘	抵	友牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643 644	 	狄猊	狎	狒猖	狢猝	狠猴	狡猯	狹猩	狷猥	倏猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	뿚	獵	獻
646 647	獺琅	珈瑯	玳琥	珎珸	玻琲	珀琺	珥瑕	珮琿	珞瑟	璢瑙
648	瑁	瑜	 榮	^占 現	瑣	瑪	瑶	瑾	必璋	遊 璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸

区点				×	点	4桁	目			
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
651 652 653	瓷甦畩	甄甬畤	甃 甼 畧	甅畄畫	甌畍畭	甎畊畸	甍畉當	甕畛疆	甓 畆 疇	甞畚畴
654 655	疊痃	疊疵	疂疽痘	疔疸	疚疼痘	疝疱疹	疥痍	疣痊痘	痂 痒·	疳痙
656 657 658	悲瘋 瘰	痞瘍瘻	痾瘉癇	痿瘟癈	痼瘧癆	瘁瘠癜	痰瘡癘	痺瘢癡	 編	痳瘴癨
659 660	癩	癪癲	癧癶哲	癬癸岿	癰發皰	皀皴	皃皸	皈皹	皋皺	皎玉
661 662 663	院 盍 耽	皓盖眇	自 盒 眄	皚盞眩	盡 昵	郊盥 眞	製 虚 皆	牌盪眦		盂肹眷
664 665 666	眸瞎瞽	睇瞋瞻	睚瞑矇	睨瞠矍	睫瞞矗	睛瞰矚	脾瞶矜	睿瞹矣	睾瞿矮	睹臉矼
667 668 669	一砌倍碾	配碌碼	礦碣磅	强阻碵磊	正礪 碪磬	硅碯	碎磑	八硴磆	落磋	硼磔
670 671	礫	磧祀	磚祠	磽祗	磴祟	礇祚	礒祕	礑祓	礙祺	礬禄
672 673 674	禊秕稟	禝秧禀	禧秬稱	齋秡稻	禪秣稾	禮稈稷	穰稍穃	禹稘穗	禺稙穉	秉稠穡
675 676 677	穢窖竊	穩窩針	龝竈竏	穣窰竕	穹窶竓	穽竅站	窈竄竚	窗窿並	窕邃竡	窘竇竢
678 679	城 禁	竭笵	竰笨	筑笑	笏筐	笊	笆	笳	笘	笙
680 681 682	筧箚	筐筰箋	笄筱箒	筍筬筝	笋筮筝	筌箝箙	筅 箘 篋	筵箟篁	筥箍篌	筴箜篏
683 684 685	箴簇簟	篆簓簷	籍籍	篩篷簽	簑簗籌	簑簍籃	篦篶籔	 筆 簣 籏	籠簧籀	簀簪籐
686 687 688	籐粭	籟粢	籤粫	(籥粨	籬粳	針粲糜	粃粱	护粮鬻	粤粹
689 690	糯	糀糴紂	糅糶紜	糺紕	糘 紆紊	糒絅	絋	模	紲	糯紿
691 692 693	紵經緇	絆綉綽	絳絛綫	絖綏總	絎絽綢	絲綛綯	絨綺縣	絮綮綸	絏綣綟	絣綵綰
694 695 696	緘縡縵	緝縒縹	緤縱繃	緞縟縷	緻縉縲	緲縋縺	緡縢繧	縅繆繝	縊繦繖	縣縻繞
697 698	繙辮	繚繿	繹纈	繪纉	繩續	繼繼	標網額	橋響	絡纏	続
699 700 701	繊罟	霖 罅 罠	纜 罌罨	缸罍罩	缺 曇 罧	罐罸	网羂	罕羆	罔羃	罘 羈
702 703 704	羇羮翦	羌 羶翩		羞譱翹	羝 翅 飜	羚翠耆	晕翊耄	羯翕耋	羲翔耒	羹 翡 耘
705 706 707	耙聚聿	耜聟肄	耡聢肆	耨聯肅	耿聳肛	耻聲盲	聊聰肚	聆聶肭	聒聹冐	聘聽肬
708 709	押脛	胥脩	作 唇	胝脯	胄腋	胚	胖	脉	胯	胱
710 711 712	腦膣	隋腴腟	腆膃 膓	脾膈膩	腓膊膰	腑膀膵	胼 膂 膾	腱膠膸	腮膕膽	腥膤臀
713 714 715	臂臠舍	膺臧舐	臉臺舖	臍臻舩	臑臾舫	臙舁舸	臘舂舳	臈舅艀	臚與艙	臟舊艘
716 717 718]艝艷苣	贈艸苟	i 量 艾 苒	織芍苴	牆芒苳	湯売	艪芟莓	艫芻范	船拼芬符	製苡萃
719 720	苞		苜茴	茉茖	笠茲	茱	荀	茹	荐	苔
721 722	茯茣	茫莎	茗莇	荔莊	莅茶	莚莵	莪荳	莟荵	莢莠	莖莉

7-34 7-34	区点				区	点4	1 桁	目			
7245 7257 728 729 7303 蒂克蒂		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
725 7260 72730 7313 34 中外型 经赎益表补资 医髓炎性 化甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医甲基 医											
726 72777778 730 731 734 745											
727 728 727 738 730 731 732 733 734 745 741 7450 7551 7556 7557 7558 7559 7550 7551 7556 7557 7558 7559 7550 7551 7556 7557 7558 7559 7550 7551 7556 7557 7558 7559 7559	726			1.7	_						
729 730 731 733 734 741 742 743	727	蔷									
730 731 736 737 737 737 737 738 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
7312 7332 7334 7353 7344 7450 7351 7362 232 232 233 233 233 233 233 233 233		寥					杰	盐	蒸	#	杰
732 733 733 734 735 736 737 738		薨									
7345 735 737 738 737 738 737 738 747 745 747 748 743 7440 7450 751 7556 757 756 757 756 757 757 756 757 757	732										
735 736 737 736 739 740 741 742 743 749											
736 737 738											
7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378										-11-3	
739 740 741 742 9 742 9 9 742 9 9 9 742 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9											
740 741 745 745							蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
741742 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		坳					凇	帽	由自民	敖	崃
742 743 746 747 748 樓 聚骨計計論記譜 讓野和貴麗 路頭外轉轉軸通過 遠邊不配離金鈑銀鐵鐵鐵鐵鐵鐵鐵行 747 748 樓 聚骨計論說調語證 醫部對敗賤贏乏跌跌 蹈露外轉聽迎遊 適選邵酊酥釉釣鉤鉚 錵鎔鏈鐵螺蠹欲和裘禪褻 襾覵觴詁誂諍譚諮讃 羅勁和武政踝 蹙踏躡曳輓轅垂迎逡 適遲邱鄰醉釁釶鉉銛 錺鎭錽鳎蟟舙옋衲袿裼褥襠檛儬訌詼誥諸謇諵譚譯讃豬豼蒖贊赧跚踈踴蹌蹲躔軈輕輻轜迚逑逹遑遶邨酃酲醺釼鉗銖鍄錚崄鏃簕微额、不551 755 755 755 755 755 755 755 755 755		螽									
7444 7455 748								蟶	-		
745 746 747 746 748 749 750 751 755 756 756 756 756 756 756 756 756 756											
746 747 748 複號											
747 748 750 751 756 計劃 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25											
749 750 751 752 753 759 樓 聚覺計計詢註調證											褊
750 751 755 755 755 755 755 755 755 755 755							褫	襁	菨	褻	褶
751752 752753 7547552 7557556 7557556 7557556 7557556 7557556 755755 755755 755755 755755 755755 755755		愋					褶	櫊	梅	襾	雷
753 754 756 757 758 記記語書語記證 選盟和實籍 實際 25 25 26 27 76 27 75 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28		覈									
754 755 756 157 758 157 758 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1											
755 756 757 758 高記語 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2											
756 757 758 清雪 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25											
758 759 759 760 761 762 762 763 764 761 762 763 764 766 766 766 766 766 767 768 768 768 769 771 776 776 777 778 778 778 778 778 778 778 788 786 787 788 789											
759 760 761 762											
760 761 762 763 764 765 766 開豐 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							誤	譁	謞	誐	謪
761 762 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2		DZZ					譽	讀	讌	讎	讓
763 764 765 766 767 776											
764 765 766		_									
765 766		- 15									
767 768 769 769 769 769 769 769 769 769 770 771 772 570 771 772 570 771 772 570 571 772 571 772 572 572 573 574 775 776 273 275 776 275 776 277 777 778 278 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279							贏				
768 769 769 法 771 771 771 772 773 深時 774 773 775 所歸 776 課題 776 經歷 777 778 776 經歷 777 778 779 透透 781 波邊 782 遊邊 783 新 784 785 786 3 787 788 789 790 791 3 782 2 783 784 785 786 786 3 787 3 788 3 789 790 791 3										. —	
769 770 771 空間											
770 771 771 772 772 2 3 2 4 2 5 3 6 3 7 2 2 3 2 3 3 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>IVC</td><td>11/</td><td>ЩП</td><td>ILX,</td><td>IIVII</td></t<>							IVC	11/	ЩП	ILX,	IIVII
772	770		蹇	蹉	蹌	蹐					
773 探打 774 775 774 775 777 778 777 778 777 778 777 778 777 778 777 780 20 20 20 20 20 20 20											
774							- 11-0				
775 776 轉輪 中華											
777	775	輌	辇	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
778 5 779 2 780 2 781 2 782 2 783 2 784 5 785 6 786 6 787 7 788 6 789 6 789 7 789 7 789 7 780 7 781 8 782 8 783 8 784 7 785 8 3 9 3 9 3 9 4 9 4 9 5 9 6 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9											
779 27 780 781 782 781 782 782 782 782 782 782 782 782 783 784 785 786 786 787 787 788 62 62 62 62 787 788 62 62 62 62 62 62 62											
780 780 781 782 783 784 782 783 784 785 786	779		逶	逵	逹	迸					
782		>m=									
783											
784 所格 785 商 786 前 787 新 788 金 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 3 五 4 五 5 五 6 五 7 3 3 五 3 五 4 3 5 3 6 3 7 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 3 3 3 3 4 3				-:							
786 釧 釜 釛 釼 鈕 鉝 鈞 鉤 鉤 鏡 缀 鈕 釹 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女 女	784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	杯	醢	醫	醯
787 鈕 鈑 鉞 鉗 鉗 鉉 鈎 鉤 鉚 記 续 3											
788 鉅 新 新 銀 新 銀 新 新 銀 銀 銀 期 銀 別 日											
789 鋩 錏 鋺 鍄 錮 790 鯔 錢 錚 錣 錺 銘 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀											
791 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎮 鎔 鎹 鑒 鏗 792 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 793 鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐡 鐡 鐺 鑁	789		錏	鋺	鍄	錮					
792 鏨縮鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 793 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鑑鑁		Δp=1:								鍜	
793 鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁											
794 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵		鐓									鑁
	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵

区点	区点 4 桁目									
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
795 796 797 798 799	鍢 関 閥 關 陏	鑽閖閾闡陃	鑚閘闊闥陷	鑼鬧潤闢陝	鑾閠闃阡陞	钁閨闍阨	鑿閧闌阮	門閭闕阯	閇閼闔陂	問閻闖陌
800 801 802 803 804 805 806 807 808	6. 險雋霈霹靤靺鞴韶	心陝隧雉霓霽靦鞆韃韵	凸陟隱雍霎霾靨鞋韆頏	() 陦隲襍霑靄勒鞏韈頌		阪隴霍霖靈靱鞜韜頤	隍隶雕霙靂靹鞨韭頡	隘隸雹霤靉鞅鞦齏頷	隕隹霄霪靜靼鞣韲頹	隗雎霆霰靠鞁鞳竟顆
809 810 811 812 813 814 815 816 817	l顏 飆餞饐馮駲驅驢髏	1. 顋顱飩餤饋馼駻驂驥髑	顫顴飫餠饑駟駸驀驤髓	顯顳餃餬饒駛騁驃驩體	顰颪餉餐饌駝騏騾驫髞	飒 飒 霞 觀 霞 觀 霞 觀 影 點 點	B. 颱餔餾馗駑駢驍骭髢	風餘	飄餡饉馥駮騫驗骼髦	感
819 820 821 822 823 824 825 826 827 828	髫 鬨魎鮠鯣鰔鰛鱠鴃掉	髮髻鬩魑鮨鯢鰉鰥鱧鴆	髴鬆鬪魘鮴鯤鰓鰤鱶鴪	髱鬘鬮魴鯀鯔鰌鰡鱸鴦 怎	髷鬚鬯鮓鯊鯡鰆鰰鳧鶯暭	鬟鬲鮃鮹鰺鰈鱇鳬鴣	鬢魄鮑鯆鯲鰒鰲鳰鴟	鬣魃鮖鯏鯱鯟鱆鴉鵄	鬥魏鮗鯑鯰鰄鰾鴈鴕	鬧魍鮟鯒鰕鰮鱚鳫鴒
829 830 831 832 833 834 835 836 837 838	鵁 鶇鶸鷯麋麭黠黽齔鱩	鴿鵝鵯鶺鷽麌靡黥鼇鮈鰐	鴾鶖鵺鷠鸚麒黌黨鼈齟龕	鵆鵤鶚鷏鸛麕黎黯皷齠龜	鵈鵑鷝鷂鸞麑黏黴鼕齡龠	鵐鶩鷙鹵麝黐黶鼡齦	鵙鶲鷓鹹麥黔黷鼬齧	鵲鷄鷸鹽麩黜黹鼾齬	鶉鷁鷦麁麸點黻齊齪	鶇鶻鸐麈麪黝黼齒齷
840	四円	堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お知らせ)

- ●区点コードー覧表の表示は、 実際の表示と見えかたが異なるものがあります。
- ●文字が割り当てられていない 番号では、「・」またはスペー スが入力されるか、「該当する 文字がありません。」と表示されます。

Q&A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A(回答)	参照ページ	
他の	テレビをつなぎたい	上面の「AUX」端子に接続します。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	66	
機哭	有線放送をつなぎたい	上面の「AUX」端子に接続します。		
の機器との接続	他のスピーカーをつなぎたい	付属のスピーカー以外はご使用になれません。 本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性 の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因に なるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。		
	MD に長時間録音する方法は?	録音モードを変更して "LP2" または "LP4" を表示させます。 あとは、通常の録音操作をしてください。	36	
	SD や MD の残り時間を知り たい	残り時間表示になるまで [表示切替]を数回押してください。	70	
	録音済み SD や MD に上書き 録音したい	テープと異なり、上書き録音はできません。 残り時間が少ないときは、いらない曲をイレースで消してから録 音してください。	50	
	録音済み SD や MD の続きに 録音したい	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、そのまま録音 してください。頭出しは不要です。		
SD	録音前や録音中に音量や音質 を変えたらどうなる?	音量や音質を調節して、スピーカーからの音を変えても、録音される音には影響しません。	_	
M	LP2、LP4 で録音された MD は どのプレーヤーでも再生できる?	MD LP に対応していないプレーヤーでは再生できません。曲のタイトルの先頭に "LP:" と表示され、無音で再生されます。	_	
D	miniSD カードを使用できますか?	専用アダプターを装着することで楽しめます。	17	
	microSD カードを使用できますか?	専用アダプターを装着することで楽しめます。	17	
	MMC (マルチメディアカード) を使えますか?	使用できません。	_	
	IC レコーダーで録音した SD カードを本機で再生できますか?	本機では再生できません。SD オーディオフォーマットで記録された、AAC、WMA、MP3 以外は再生できません。 (IC レコーダーを上面の「AUX」端子に接続することで楽しめます。)		
	SBR 形式で録音された SD は 本機で再生できますか?	本機は SBR 形式には対応していません。本機で再生した場合、 音質が悪かったり、雑音が発生することがあります。	_	
4	長期間使用しないのだが、 どうすれば?	節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。 ただし、再使用時には、時計の再設定が必要です。		
その	再生時の音質を変えたい	イコライザーの設定を変えてみるのも1つの方法です。	68	
他	全曲録音できないが、どうす れば?	複数のCD からSD またはMDに録音する場合などで、全曲録音できないことがあります。CD など録音元の総再生時間、SD またはMDの残り時間、録音モードを確かめてから録音してください。	_	

お買い上げ時 の音質は?

お買い上げ時には、イコライザーが「ヘビー」(重低音と高音を強調する音質)に設定されています。

お好みの音質に設定してお楽しみください。 (🖅 68 ページ) ジャズが好きなんだけど… イコライザーの設定を 変えてみようかしら



こんな表示が出たら

表示	意味	処 理
異常が発生しました	異常が発生しました。	SD カード/MD を入れ直し、操作してくださ
共間が見上しなりに	ALIB ALL ON OVE	しい。
書き込み防止スイッチロッ	ISDカードの書き込み禁止スイッチが	V
クされています	「LOCK」になっています。	所がしてから歌目、帰来してくだとい。
曲数オーバーです	SD カードへの録音は最大 999 曲です。	
画数カーバーと 9		カードを取り換えてください。
曲数が一致しません	 曲数の違うMDへはタイトルをコピーできま	曲数の同じ MD に取り換えてください。
皿数/J 致 O & E / 0	しせん。	MM C MD IC R り 大元 C く/こと V io
 結合できません	E70。 結合できません。	MD システム上の制約です。
現在時刻を合わせてください	タイマーを動作させるには時刻設定が必要で	時計を合わせてください。(でで 58ページ)
現在時刻を白わせてください	ダイマーを動下とせるには時刻放皮が必安と す。	时間を日わせてください。(に 30 ハーノ)
誤消去防止スイッチロック	9。 MD が誤消去防止状態になっています。	録音・編集するには、MDの誤消去防止つま
されています	WDが最内互例正次窓になりているす。	かを閉じた状態にしてください。
これ以上曲を追加できません	 プレイリストに登録できる最大曲数 (99) を	不要な曲をプレイリストから除外してくださ
これ以上曲を追加できません		
これ以上プレイリストを作	超えようとしています。 SD 内のプレイリスト数が 99 を超えようと	い。(<i>©</i> 46 ページ) 不要になったプレイリストを解除するか、カ
成できません	30 内のフレイリスト数から9 を超えようと しています。	小姜になったフレイり入下を解除するが、カー 一ドを取り換えてください。
これ以上文字を入力できま	しています。 この曲はこれ以上タイトル入力できません。	タイトルを短くしてください。
	こい皿はこ1以上ソイトル人力できません。 	フィコルで短へひとへんごい。
せん 再生専用 MD です	│ │演奏専用 MD に録音・編集しようとしまし	 録音用 MD に取り換えてください。
再生等用 MID で 9		球日用 MD に取り換えてくたさい。
東央東田 CD 不士	た。	
再生専用 SD です	演奏専用 SD カードに録音・編集しようとし	録音用SDカードに取り換えてください。
東ルスキャル ドスオ	ました。	CD ナードを取り換ってください
再生できないカードです	本機では使用できない SD カードです。	SD カードを取り換えてください。
再生できない曲です	再生できない曲です。	その曲をスキップして再生します。
再生できないディスクです	再生できないディスクです。 	再生できるディスク(<i>吃</i> 76 ページ)に取り換えてください。
再生止めますか?	この操作を行うには再生を止める必要があり	操作を行うには"はい"を選びます。
	ます。	
対応機器が接続されていま		D-snap port 対応プレーヤーを D-snap
せん	ません。	port 差し込み部に接続してください。
タイトルが見つかりません	Gracenote データベースを検索しても、タ	インターネットに接続しているときは、後日、
でした	イトルが見つかりませんでした。	もう一度同じ CD を入れるとタイトルが検索
		できることがあります。
著作権保護されている曲です	著作権保護されている CD から SD/MD に録	著作権保護されている CD からは録音できま
	音しようとしました。	せん。
ディスクがありません	CD または MD が入っていません。または、	再生できる CD または MD を入れてください。
	曲の入っていない CD-R などを入れました。	
ディスクに空きがありません		不要な曲を消すか、新しい録音用 SD カード
/SD カードに空きがあり	CD のイッキ録りをしようとしました。	または MD に取り換えてください。
ません		
ディスクに曲がありません	MD に 1 曲も録音されていません。	録音にはそのまま使えます。
ディスクの容量不足です	MD の空き時間が足りません。	不要な曲を消すか、新しい録音用 MD に取り換えてください。
ネットワークに接続できま	ネットワークに接続できていません。	LANケーブルの接続を確認してください。
せん		また、ルーターやモデムの電源が入っている
		かを確認してください。(🖙 8 ページ)
ネットワークビジー	Gracenote データベースヘアクセスできません。	しばらく経ってからもう一度タイトルを取得 してください。
フォーマットを確認してく	と70。 本機では使用できない SD カードです。また	SDカードの内容をご確認のうえ、本機で初
ださい	体域とは使用ときない30分 下とす。また は、本機で使用できるよう初期化がされてい	期化するか、SDカードを取り換えてくださ
70001	は、	新にするが、30 カートを取り換えてくたさ い。
プログラム曲数 24 まで	ふせん。 予約曲数が 24 曲を超えようとしています。	い。 これ以上の予約はできません。
分割できません	分割できません。	MDシステム上の制約です。
編集できないカードです	力割とさません。 本機では使用できない SD カードです。	MD クステム上の耐利とす。 SD カードを取り換えてください。
棚未しこのいろードに9	予派には区内にであいる1月月一下にす。	OD /J Tで収り送んと / CCV lo

こんな表示が出たら(つづき)

表示	意味	処 理
文字数超過分を切り捨てました	本機で入力できる文字数の制限を超えています。	制限を超えた入力はできません。
読み込み中	CD、SD または MD の情報を読み込んでい ます。	"読み込み中" 消灯後に操作してください。
読み込み中 (録音時)	CD、SD または MD の情報を読み込んでい ます。	しばらく経ってから操作してください。
録音できないカードです	本機では使用できない SD カードです。	SD カードを取り換えてください。
録音できない曲です	SCMS(<i>©</i> 77、78 ページ)が記録された CD から SD/MD に録音しようとしました。	デジタルでは録音できません。 [録音モード]を押し、"CD 録音ソース"→ "アナログ"を選んで録音してください。
リモコン側をモード 1 (またはモード 2) に設定してください	リモコンモードの設定が本体と合っていません。	「リモコンモードを変更する」(©看 72 ページ)でリモコン側を切り換えてください。
ロードエラー	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。	[▲]を押して、MDを取り出してください。 挿入方向とシャッターが閉じていることを確 認して、再度入れてください。
SD カードがありません	SD カードが入っていません。	SD カードを入れてください。
SD カードに曲がありま せん	SD に 1 曲も録音されていません。 	録音にはそのまま使えます。
SD カードの容量不足です	SD カードの容量不足です。	不要な曲を消す (<i>©</i> 50 ページ) か、SD カードを取り換えてください。
TOC エラー	MD の読み取りに問題のある可能性があります。または MD に異常があるか、損傷しています。	MD を取り換えてください。 電源を切/入したあと、MD を入れ直してく ださい。これらの処置をしても直らない場合 はお買い上げの販売店にご相談ください。
UTOC に空きがありません	タイトルの書き込みやグループ編集またはディバイドやムーブができるだけの空きがありません。 254曲入っている MD で曲をディバイドしようとしました。(MD 1 枚の最大曲数は254曲)	不要なタイトルを消すか、タイトルを短くしてください。またはグループを 1 つ解除してください。 不要な曲を消すか、2 曲を 1 つにつないでください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてくだ さい。なお、これらの処置をしても直らない場合や、 この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談く ださい。

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、 使用には差しつかえありません。

	▽ [。] こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照ページ
	電源を切っているのに表示部 が点灯して、次々と変化する。	デモ機能が働いていませんか。	デモ機能を解除する。	6, 72
	電源が入っているのに音が出ない。	スピーカーコードがはずれていませんか。	スピーカーコードを正しく接続する。	7
	再生中に「ブーン」という音 がする。	接続コードの近くに電源コードや 蛍光灯がありませんか。	電気器具を本機からできるだけ離す。 電源コードを逆に差しかえてみる。	_
	インターネットに接続でき ない。	表示部に"LAN"と表示されていま すか。	"LAN"が表示されていないときは LANケーブルを正しく接続する。	8
シス		本機のLAN端子に、電話用のモジュ ラーケーブルを接続していませんか。	ストレートタイプの LAN ケーブルで 接続してください。	8
アム		モデムやブロードバンドルーターの 電源が入っていますか。	各機器の電源を入れる。	_
システム全体に共通		CD データベース情報を使用しない 設定にしていませんか。	システム設定画面の "CD データベース 設定" で "有効" に設定してください。	74
に共気		インターネットの設定が間違ってい ませんか。	契約しているプロバイダーや回線接続業 者の指示に従って、設定してください。	_
通		ブロードバンドルーターの設定が間違っていませんか。	ブロードバンドルーターの取扱説明書もご覧ください。	_
		ブロードバンドルーターやモデムな どが正しく接続されていますか。	各機器の取扱説明書をご確認のうえ、 正しく接続してください。	_
		ブロードバンドルーターの交換など、 インターネットの接続構成を変更し ませんでしたか。	変更後 10 分間はインターネットに接続できない場合があります。10 分間お待ちいただくか、または本体の電源ボタンを約10 秒間押したままにして再起動してください。	
	FM 放送や AM 放送がうまく 受信できない。	アンテナを接続していますか。	FM 簡易型アンテナや AM ループ アンテナを接続する。	6, 7
	放送がうまく受信できない。	近くに大きなビルや、山がありませんか。	屋外アンテナを利用してみる。	29
ラジオ	雑音、ひずみが多い。 "ステレオ" が点滅する。	送信所が遠かったり、アンテナの 設置場所や向きが悪くありませんか。	付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。 屋外アンテナを使うのも一つの方法です。	29
オ		テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。	本機と各機器との距離を離すか、各 機器の電源を切る。	
		近くで携帯電話の充電をしていませんか。		—
	このたまれても まこががかわ	アンテナ線が電源コードに接近していませんか。	アンテナ線と電源コードを離す。	76
	CD を入れても、表示部が変わらない。再生ボタンを押して	規格外の CD を使用していませんか。	規格のCDと取り換える。	76
	も再生が始まらない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたな ど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	_
	特定の箇所が正常に再生しない。	CD が汚れていませんか。	柔らかい布でふく。	76
С	SD/MD への高速録音時に音 飛びやノイズが記録される。	ディスクの表面に傷や指紋が付いて いませんか。	傷が付いている場合は CD を交換してください。	
D	CD-R/CD-RW から録音でき ない。		指紋は柔らかい布でふいてください。 きれいにふいたあと通常速の録音を行うと改善される場合があります。 CD-R/CD-RW では、記録状態によっては録音できないことがあります。	_
	5CD 連続イッキ録りができ ない。		ディスクや条件によってイッキ録り ができないことがあります。	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここをご確認ください	処 理	参 照 ページ
С	CD トレイふたが正しく閉ま らない。		電源を入れ直す。	
D	高速録音ができない。	録音を終了した時点から約74 分間待たずに同じCD を高速録音しようとしませんでしたか。	約74分待ってから録音する。 通常速の録音を行う。	32
	パソコンに SD カードを入れ たのに動かない。	パソコンの SD 挿入口は「著作権保護機能」対応ですか。	対応していない場合は、別売の USB リーダーライターなどを準備する。	13、75
	SD を他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。	再生機器が「SD オーディオフォーマット」に対応していますか。	再生できる機器をご確認ください。	13、75
	録音・編集・再生ができない。	SD カードは正しく入っていますか。	SD カードを正しく入れてください。	17
S		SD 挿入部のふたが開いていませんか。	ふたをしっかりと閉めてください。	17
D		SD カードの書き込み禁止スイッチ が「LOCK」になっていませんか。	「書き込み禁止」を解除してください。解除しないと録音・編集できません。	77
		SD カード以外のカードを入れてい ませんか。	本機は SD カード以外のカードには 対応していません。	76
	曲名が表示されている曲を、50 音検索で探すことができない。	インターネットから読みがな(半角文字) だけが取得できなかったと思われます。	手動で読みがなを入力してください。	52
	MD を入れても、自動的に引 き込まれない。MD を入れる のに、かなりの力がいる。	排出動作中の MD に、無理な力を加えませんでしたか。	電源を入れ直す。	
	再生できない。	寒い所から急に暖かい所に持ってきたなど、急激な温度差がありませんでしたか。	レンズ部の露付きが考えられます。 約 1 時間待ってから使用する。	
	録音・編集ができない。	誤消去防止状態になっていませんか。	MD の誤消去防止つまみを閉じる。	70
	タイトルが入力できない。			78
	MD のタイトルや曲名が出なかったり、表示が途切れたりする。	MD に記録できる文字数を超えていませんか。	文字数には制限があります。	52
D. 4		インターネットから読みがな(半角文字)が取得できなかったと思われます。	手動でタイトルを入力してください。	52
M D	MD を入れても "読み込み中" が点滅したままで、操作ができなくなる。 また、この状態で MD の [▲] を押しても、MD が出てこない。	MD の TOC 情報読み込み中に 異常が発生しました。	① [電源 か/] を押す。しばらくするとカチッと音がして完全に電源が切れます。 ② 電源を入れ、すぐ MD の [▲]を押す。 MD が出てきます。 (出てこないときは、手順 ①②をくり返す) ③ MD を取り換える。	_
	ディスクタイトルの表示が おかしい。	グループ機能未対応機種でタイトル入力や編集作業を行いませんでしたか。	本機で入力し直してください。	56
	ディスクタイトルが正しく表示されない。		本機でグループ編集を行った MD をグループ編集未対応の機種で再生すると、ディスクタイトルが正しく表示されません。	
	LP4 モードで録音された曲で 若干の音漏れが生じる。	_	LP4 モードで録音された曲をつなげたり、分けた部分は、若干の音漏れが生じることがあります。	
	リモコン操作ができない。	乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。	⊕、⊖を正しく入れる。	4
1 1		乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池と交換する。	
リモコン	本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する。 または他の機器のリモコンで本機が誤動作する。		他の機器が干渉しないように、本機の リモコンモードを変更してください。	72

主な仕様

センターユニット部(SA-PM770SD)

アンプ部

実用最大出力(両 ch 動作): 20 W + 20 W

(全高調波ひずみ率 10%)

6 Ω 総合出力 : 20 W + 20 W

FM チューナー部

受信周波数帯域 : $76.0 \sim 90.0 \text{ MHz}$ (100 kHz ステップ)

: 75 (不平衡型) アンテナ端子

AM チューナー部

受信周波数帯域 : $522 \sim 1629 \text{ kHz}$

(9 kHz ステップ)

CD部

サンプリング周波数 : 44.1 kHz 量子化 : 16 ビット直線 光源 : 半導体レーザー

波長 : 800 nm レーザーパワー : $0.11 \sim 0.45 \text{ mW (CLASSI)}$

2 チャンネル (ステレオ)

チャンネル数 ワウ・フラッター デジタルフィルター : 測定限界以下 :8 fs

: MASH(1 ビット DAC) D/A コンバーター

CD-R、CD-RW 再生可

SD部

サンプリング周波数 : 32 kHz(LP)/

44.1 kHz (SP, XP) 圧縮/伸張方式 :SDオーディオ再生

(AAC 方式、MP3 方式、

WMA 方式)

SD オーディオ録音 (AAC 方式)

チャンネル数 :2 チャンネル(ステレオ)

MD部

: ミニディスクデジタルオーディオ 形式

システム

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式 : 半導体レーザー (λ =780 nm) による 読取方式

非接触光学式

: 44.1 kHz サンプリング周波数

: ATRAC/ATRAC3 (MDLP)方式 圧縮/伸張方式

チャンネル数 :2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

録音再生時間(ステレオ)

80 分 MD 使用 :80分(SP)、160分(LP2)、

320分(LP4)

その他

高速録音 (CD → SD) : 最大 8 倍速 (LP モード時)

74分CD時、約12分で録音

高速録音(CD → MD): 最大7倍速

(平均4.9倍速、74分CD使用時)

74 分 CD 時、約 13 分で録音

本体総合

電源 : AC 100 V 50/60 Hz

:50 W 消費電力

寸法(幅×高さ×奥行): 175 mm × 237 mm × 319 mm

質量 :約5.1 kg

電源切(スタンバイ)時の消費電力:約0.11 W (デモ OFF 時)

スピーカー部(SB-PM770)

形式 :2ウェイ2スピーカーシステム

バスレフ型

ウーハー : 10 cm コーンタイプ

ツイーター :6 cm コーンタイプ インピーダンス

LOW : 6 Ω : 6 Ω HIGH

許容入力(IEC)

LOW : 17 W (Max) HIGH : 3 W (Max) 出力音圧レベル $:81 \, dB/W(1.0 \, m)$

再生周波数帯域 : 54 Hz \sim 28 kHz (-16 dB)

84 Hz \sim 26 kHz (-10 dB) $: 135 \,\mathrm{mm} \times 237 \,\mathrm{mm} \times 203 \,\mathrm{mm}$

寸法(幅 × 高さ × 奥行) 質量 :約1.9 kg

注)1 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 2 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによ る第 10 次高調波までの総和です。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾 製品。

お手入れ

■ 本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。 ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた 布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- CD、MD を良い音でお楽しみいただくために

別売の専用クリーナーで時々清掃されることをおすすめします。 推奨品: CD レンズクリーナー(品番 RP-CL510)

MD レンズクリーナー(品番 RP-CL310) MD 録音ヘッドクリーナー(品番 RP-CL320)

■ 次のような場所に置かない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたとき に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区 分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡ま **生**たは重傷などを負う可能性 が想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を ᆂ 負う可能性または物的損害 **注**のみが発生する可能性が想 定される一内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた / い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない。)



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラグを持ち、 まっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確 実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

雷が鳴ったら、アンテナ 線や機器、電源プラグに 触れない





誤って飲み込む恐れ

感電の恐れがあります。

に置かない

SD メモリーカードは、

乳幼児の手の届くところ

があります。

れるときは、すぐに医師

にご相談ください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 V 以外での使 用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ぬれた手で、電源プラグ



感電の原因になり ます。

の抜き差しはしない

たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない

機器内部に金属物を入れ



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の 入った容器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご注意くだ さい。

必ず

お守りくださ

分解、改造したりしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

分解禁止

● 内部の点検や修理は、販売 店へご依頼ください。

異常があったときは電源プラグを抜く



● 機器内部に金属や水 などの液体、異物が 入ったとき

● 煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき

電源プラグ を抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっし ょに使わない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- 乾電池は充電しない

- 加熱・分解したり、水などの液体、火 の中へ入れたりしない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと いっしょに保管しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わ
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になりま
- 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、 以下の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目 をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医 師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけが の原因になるので、きれいな水で十分に洗い流した あと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐ に機器から取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、液もれ や、発熱、破裂の原 因になります。

安全上のご注意 (つづき)

注意

放熱を妨げない



内部に熱がこもる と、機器のケースが 変形したり、火災の 原因になります。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災や感電の原因になることがあり ます。

屋外アンテナの設置・工事は自分で しない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因になることがあります。

● 設置・工事は販売店にご相談ください。

不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因 になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続する と、スピーカーが発熱し、火災の原 因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

CD トレイの挿入口の奥に手を入れない



閉まるときにはさまれて、けがの原 因になることがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

指に注意

機器に乗らない



倒れたりして、けがの原因になることがあります。

特にお子様にはご注意ください。

長期間使わないときや、お手入れの ときは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁 劣化、ろう電などにより、火災の原 因になることがあります。

電源プラグ ● ディスクは、保護のため取り出**を抜く** しておいてください。

コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

長期間使わないときは、リモコンから 電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

さくいん

あ 行				
イコライザー イッキ録 イレアバンク オートオューニン オートチイレテナイティース 屋外がざみま おやす・音質・音質	 ング 			.38 .50 .30 .59 .59 .50 .29 .60 .59
か 行				
グループ(MD) グループスキッ 携帯電話 高速録音 コンバイン	プ 32,	 .13, 34,	 65, 36,	.20 75 38
さ 行				
サーチ 初期化 スキップ スクリーンセー/ スピーカー 選曲リスト 全ディスク録音.	14, '\('— '\	16,	20,	.71 64 .10 4, 7 24 .15
た行				
タイトル47, タイトルステージ ダイレクトプレ	ション	<i>/</i>		.56

ディスプレイ ディバイド デモ機能 テレビ 時計 トラックイレース トラックマーク40, 65,	6,	.48 72 .67 .58
な 行 入力レベル		66
は行		.00
パソコン	18, 42,	.71 .30 46 .50 .24 44 .71
ま 行		
マニュアルイコライザー マニュアルメモリー ミューティング ムーブ 文字入力 ら 行		.30 .71 .50
ライトモード ランダムプレイ リピートプレイ リ. マスター		.26 .26

リモコン リモコンモード 留守録タイマー 録音タイプ41, 録音モード33,	65,	.72 .60 67
わ 行		
ワンタッチプレイ15, 17,	21,	64
英数字		
1 ディスクプレイ	35, 77,	37 .38 84 .65 .70
H.BASS	21, 75, 75, 77, 77, 13, 75, 75,	.68

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓 $\Box | \land !$
- ●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客 様ご相談センター | へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このSD ステレオシステムの補修用性能部 品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

87~88ページの表に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談くだ さい。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場 合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ! などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.ip/support/

ご連絡いただきたい内容						
製品名SD ステレオシステムお買い上げ日年 月 日						
品 番	SC-PM770SD	故障の状況	できるだけ具体的に			

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **22** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

北海道地区

ナショナル パナソニック 相 窓


ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

終 寺 区

•地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	复 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 雷 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
+B111	☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目	उद्धांके	(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町	∔⊓⊒bılı	☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
旭川	1166	四貼	(函館流通卸センター内)		71-4 3 (075)646-2123	仙秋川	雷 (073)475-2984
	25 (0166)22-3011		25 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
	± J\	111-			1-7 25 (06)6359-6225		3丁目2-6 雷 (078)272-6645
	東北	地	区		(00)0000 0220		1 (07 0/272 00+0
青森	青森市大字浜田字豊田 364	呂城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	1 (017)775-0326		25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目1-75	l	1 (0857)26-9695	L	1 (0855)22-6629
ᄪᆂ	2 (018)831-7833	怎白	2 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 公 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
石士	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	価局	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松岭工	松江市平成町182番地	広阜	広島市西区南観音8丁目
	L (010)0+0 0100		1024/991 9000	ТДД	14	四田	13-20
	首都图	多地	! 区		1 (0852)23-1128		25 (082)295-5011
垢木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	ЩЦ	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
ין יינעוי	3-19	水水	2丁目26-17		(0033)213133		L (003)973 2720
714 CE	1 (028)689-2555	. 1 . 241	2 (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 公 (027)254-2075	川栄	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	袖奈川	横浜市港南区日野5丁目	l	1 (087)868-6388		2 (088)834-3142
22,790	2 (029)864-8756	11/2/4/1	3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	立己注目	1 (045)847-9720		Δ (000/024-0255		1 (089)905-7544
~**	1 (048)728-8960	机海	新潟市東明1丁目8-14 番 (025)286-0171				
十某	千葉市中央区末広5丁目 9-5		(020/200 0171		九州	地	区
	1 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
				壮恕	否 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	工世	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
	中部	地	区	佐貝	八戸字上深町3044	\ 	图(0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		1 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	25 (076)280-6608		8-10 10 1052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1		5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	十 公	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	十良	☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14	~ -	1 (058)278-6720		雷 (097)556-3815	八句	图(0997)53-5101
терг	a (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市寿北7丁目3-11		2 (0577)33-0613		2099-2		
++-	1 (0263)86-9209	二重	津市久居野村町字山神 421		8 (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5		1 (059)255-1380		沖 縄	地	区
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		3 (098)877-1207



一このマークがある場合は

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめで了承ください。

愛情点検

長年ご使用の SD ステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	a ()	_	品	番	SC-PM770SD
お客様で相談窓口	ਨ ()	_	お買い	上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.